

# Scheda di riferimento rapido per dispositivi Polycom® RealPresence Touch™

3725-84073-002A | Settembre 2016










Numero	Descrizione
1	Schermata iniziale
2	Esecuzione di una chiamata
3	Visualizzazione di contenuto
4	Menu
5	Barra di controllo

## Riattivazione di RealPresence Touch




» Per riattivare il dispositivo, toccare lo schermo.

## Esecuzione di una chiamata video


### Immissione di un nome o di un numero

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  **Effettua chiamata**.
- 2 Utilizzare il dispositivo di scorrimento  per selezionare la chiamata  video o  audio.
- 3 Toccare  e immettere un numero o un nome.
- 4 Toccare  o  per completare la chiamata.



## Chiamata a un contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  **Effettua chiamata**.
- 2 Toccare **Contatti**.
- 3 Scegliere il contatto desiderato dall'elenco o digitare il nome del contatto per aggiungere un partecipante.
- 4 Toccare  o  per completare la chiamata.




## Chiamata a un contatto recente

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  **Effettua chiamata**.
- 2 Toccare **Recenti**.
- 3 Toccare il nome o il numero nell'elenco di chiamate recenti per completare la chiamata.






## Esecuzione di una chiamata solo audio

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Effettua chiamata**.
- 2 Utilizzare il dispositivo di scorrimento per selezionare  **Audio**.
- 3 Immettere il numero utilizzando la tastiera e toccare .

## Esecuzione di una chiamata in conferenza

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  **Effettua chiamata**.
- 2 Aggiungere i partecipanti nella barra di ricerca utilizzando le opzioni Contatti, Chiamate recenti o Tastiera.
- 3 Toccare **+** per aggiungere o **x** per rimuovere un partecipante.
- 4 Toccare  o  per completare la chiamata.

## Aggiunta di un partecipante a una chiamata

- 1 Nella schermata di chiamata, toccare  > **Altro**.
- 2 Toccare  **Aggiungi**.
- 3 Utilizzare il dispositivo di scorrimento  per selezionare  video o  audio.
- 4 Completare la chiamata utilizzando il metodo preferito.

## Rimozione di un partecipante da una chiamata

- 1 Toccare **Altro > Partecipanti > Video o Audio**.
- 2 Toccare il partecipante > **Altro >**  **Rimuovi**.

## Accettazione di una chiamata

Se il sistema non è impostato per rispondere automaticamente alle chiamate, è possibile accettare una chiamata in arrivo. Eseguire una delle operazioni seguenti:


- » Per accettare una chiamata in arrivo, toccare **Accetta**.
- » Per accettare una chiamata durante una chiamata attiva, toccare **Aggiungi alla chiamata, In attesa + Accetta o Riaggancia + Accetta**.

## Rifiuto di una chiamata


Se il sistema è configurato per accettare automaticamente le chiamate, la chiamata si connette a meno che non venga rifiutata.

- » Durante una chiamata in arrivo, toccare **Rifiuta**.


## Messa in attesa di una chiamata

- » Toccare  Barra di controllo > **II** In attesa.



## Ripresa di una chiamata in attesa

- » Nella schermata Gestione conferenze, toccare  **Riprendi**.



## Conclusione di una chiamata

- » Durante una chiamata attiva, toccare  > **Riaggancia**.



## Regolazione del volume

- 1 Toccare  Barra di controllo e quindi  **Volume**.
- 2 Nella barra di scorrimento del volume, spostare verso destra per aumentare il volume o verso sinistra per ridurlo. Toccare in qualsiasi punto della barra per impostare il volume.


## Disattivazione del microfono

- 1 Toccare  Barra di controllo.
- 2 Toccare  **Disattiva microfono** per disattivare il microfono.

## Attivazione del microfono




- 1 Toccare  Barra di controllo.
- 2 Toccare  **Attiva microfono** per attivare l'audio del microfono.

## Condivisione di contenuto



- 1 Collegare il computer in uso al dispositivo RealPresence Touch servendosi di un cavo micro USB compatibile. L'applicazione Polycom® People+Content™ IP è disponibile come nuova unità sul computer in uso.
- 2 In People + Content IP, fare clic su  per connettersi alla conferenza.
- 3 Per iniziare a condividere una chiamata attiva, toccare **...** **Altro** > **Contenuto**. In People+Content IP, toccare **Mostra contenuto**.
- 4 Per interrompere la condivisione toccare **Interrompi contenuto**.

## Partecipazione a una riunione programmata dal Calendario



Eseguire una delle operazioni seguenti:

- » Nella schermata iniziale, trovare la riunione e toccare **Partecipa**.
- » Toccare **Effettua chiamata** >  **Calendario**. Toccare **...** **Altro**. Immettere il numero della riunione e toccare  o  per partecipare.

## Controllo della luminosità

- 1 Toccare  **Menu** >  **Impostazioni** > **Impostazioni utente**.
- 2 In **Schermo**, **Regolazione automatica** è l'opzione attiva per impostazione predefinita. Per disattivare la **Regolazione automatica** utilizzare la barra di scorrimento.
- 3 Dopo aver disattivato l'opzione Regolazione automatica, è possibile toccare e trascinare il dispositivo di scorrimento della luminosità. Trascinare il dispositivo verso sinistra per diminuire la luminosità o verso destra per aumentarla.

## Selezione e regolazione di una telecamera

- 1 Toccare  Barra di controllo e selezionare  **Telecamera**.
- 2 Selezionare **Locale** per il controllo delle telecamere del sito locale o **Remoto** per il controllo di quelle del sito remoto.
- 3 Toccare i pulsanti freccia per regolare la telecamera.
- 4 Toccare i pulsanti dello zoom e ingrandire o ridurre il soggetto dell'immagine.

EagleEye Producer: Per abilitare o disabilitare la rilevazione, utilizzare il dispositivo di scorrimento

 **Rilevazione telecamera**.

## Modifica dei layout del monitor durante una chiamata


- 1 Toccare il monitor dello schermo per regolare il layout visualizzato. Se l'inquadratura locale

automatica è disabilitata, utilizzare il dispositivo di scorrimento per vedere le opzioni con o senza l'inquadratura locale.

- 2 Selezionare un layout tra le scelte disponibili in **Regola layout PIP** per regolare il layout locale o **Regola layout partecipanti** per regolare il layout remoto.


Nota: i layout sui sistemi Polycom® RealPresence Immersive Studio™ vengono impostati automaticamente per l'utente.

## Spostamento della telecamera in una posizione predefinita


- 1 Toccare  **Telecamera** e quindi **Preselezioni**.
- 2 Toccare e tenere premuta una delle posizioni della telecamera per salvarla come preselezione.
- 3 Immettere un'etichetta accanto al numero preselezionato e toccare **Fine** (opzionale).

Nota: le preselezioni non sono disponibili nei sistemi RealPresence Immersive Studio.

## Avvio di video

- » Toccare  > **Telecamera attivata** per mostrare il video personale.

## Arresto di video

- » Toccare  > **Telecamera disattivata** per nascondere il video personale.

Nota: questa funzione non è disponibile nei sistemi RealPresence Immersive Studio.

## Ulteriori informazioni

### Accesso alle informazioni di contatto dell'azienda

- » Toccare **Impostazioni** > **Guida**.

### Accesso ad altra documentazione

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'uso del sistema, visitare il sito Web all'indirizzo [support.polycom.com](http://support.polycom.com).