

Polycom® RealPresence Touch™ 장치 빠른 사용 안내서

3725-84075-002A | 2016년 9월



번호	설명
1	홈 화면
2	통화 걸기
3	콘텐츠 표시
4	메뉴
5	제어 막대

RealPresence Touch 깨우기

» 장치를 깨우려면 화면을 누릅니다.

영상 통화 걸기

이름 또는 번호 입력

- 1 홈 화면에서 **통화 걸기**를 누릅니다.
- 2 슬라이더 를 사용하여 영상 또는 음성을 선택합니다.
- 3 를 눌러 번호 또는 이름을 입력합니다.
- 4 또는 를 눌러 통화를 완료합니다.

연락처에 통화 걸기

- 1 홈 화면에서 **통화 걸기**를 누릅니다.
- 2 **연락처**를 누릅니다.
- 3 목록에서 연락하고자 하는 연락처를 선택하거나 참가자 추가에 연락처 이름을 입력합니다.
- 4 또는 를 눌러 통화를 완료합니다.

최근 통화 연락처에 통화 걸기

- 1 홈 화면에서 **통화 걸기**를 누릅니다.
- 2 **최근 통화**를 누릅니다.
- 3 최근 통화 목록에서 이름 또는 번호를 눌러 통화를 완료합니다.

음성 통화 걸기

- 1 홈 화면에서 **통화 걸기**를 누릅니다.
- 2 슬라이더를 사용하여 **음성**을 선택합니다.
- 3 키보드를 사용하여 번호를 입력하고 을 누릅니다.

회의 통화 걸기

- 1 홈 화면에서 **통화 걸기**를 누릅니다.
- 2 검색 바에서 **연락처**, **최근 통화**, **키패드를 사용하여 참가자를 추가**합니다.
- 3 **+**를 눌러 참가자를 추가하거나 **x**를 눌러 참가자를 제거합니다.
- 4 또는 를 눌러 통화를 완료합니다.

통화에 참가자 추가

- 1 통화 화면에서 > **더 보기**를 누릅니다.

2 **추가**를 누릅니다.

3 슬라이더 를 사용하여 영상 또는 음성을 선택합니다.

4 원하는 방법을 사용하여 통화를 마칩니다.

통화에서 참가자 제거

- 1 **더 보기** > **참가자** > **영상** 또는 **음성**을 누릅니다.
- 2 **참가자 선택** > **더 보기** > **제거**를 누릅니다.

통화 응답

시스템이 자동으로 통화에 응답하도록 설정되지 않은 경우, 수신 통화를 받을 수 있습니다. 다음 중 하나를 실행합니다.

- » 수신 통화를 받으려면 **응답**을 누릅니다.
- » 통화 중 수신 통화를 받으려면, **통화에 추가**, **대기 + 응답** 또는 **끊기 + 응답**을 누릅니다.

통화 거부

만약 시스템이 자동으로 통화를 응답하도록 설정되어 있을 경우, 거부를 누르지 않는 이상 통화를 받습니다.

- » 통화를 수신하면, **거부**를 누릅니다.



통화 대기

- » **제어 막대** > **대기**를 누릅니다.



대기 통화 재개하기

- » 회의 관리 화면에서 **재개**를 누릅니다.



통화 종료

- » 현재 진행 중인 통화에서  >  끊기를 누릅니다.



음량 조절

- 1  제어 막대를 누른 후  음량을 누릅니다.
- 2 음량 슬라이더 바에서 음량을 올리려면 오른쪽으로, 음량을 낮추려면 왼쪽으로 이동시킵니다. 바를 눌러 음량을 설정합니다.


마이크 음소거

- 1  제어 막대를 누릅니다.
- 2  음소거를 눌러 마이크를 음소거합니다.

마이크 음소거 해제

- 1  제어 막대를 누릅니다.
- 2  음소거 해제를 눌러 마이크 음소거를 해제합니다.




콘텐츠 공유

- 1 호환 USB 마이크로 케이블을 사용해 RealPresence Touch를 컴퓨터에 연결합니다. Polycom® People+Content™ IP 응용 프로그램이 컴퓨터의 새로운 드라이브로 설정됩니다.
- 2 People + Content IP에서  를 클릭하여 회의에 연결합니다.
- 3 현재 진행 중인 통화에서 공유를 시작하려면 **...** 더 보기 > 콘텐츠를 누릅니다. Under People+Content IP아래에서 콘텐츠 표시를 누릅니다.
- 4 공유를 중지하려면 콘텐츠 중지를 누릅니다.



달력에서 예정 회의 참가하기

다음 중 하나를 실행합니다.



- » 홈 화면에서 회의를 검색한 후 참가를 누릅니다.


» 통화 걸기 >  달력을 누릅니다. **...** 더 보기를 누릅니다. 회의 번호를 입력하고  또는  를 눌러 참가합니다.

밝기 조정

- 1  메뉴 >  설정 > 사용자 설정을 누릅니다.
- 2 디스플레이에서 자동 조정은 기본값으로 활성화되어 있습니다. 자동 조정을 끄려면 슬라이더 바를 사용합니다.
- 3 자동 조정을 비활성화한 후, 수동으로 밝기 슬라이더를 터치하고 드래그하여 밝기를 조정(왼쪽: 어둡게, 오른쪽: 밝게)할 수 있습니다.

카메라 선택 및 조정하기

- 1  제어 막대를 누른 후  카메라를 선택합니다.
- 2 근거리를 선택하여 근거리 카메라를 원거리를 선택하여 원거리 카메라를 제어합니다.
- 3 화살표 버튼을 눌러 카메라를 조정합니다.
- 4 줌 버튼을 눌러 카메라를 줌인 또는 줌아웃 합니다.


EagleEye Producer: 추적을 활성화하거나 비활성화하려면,  카메라 추적 슬라이더를 사용합니다.

통화 시 모니터 레이아웃 변경하기

- 1 표시된 레이아웃을 조정하려면 화면 모니터를 누릅니다. 자동 셀프 뷰가 비활성화된 경우, 슬라이더를 사용하여 셀프 뷰 포함/미포함 옵션을 확인합니다.
- 2 PIP 레이아웃 조정에서 사용 가능한 레이아웃을 선택하여 근거리 레이아웃을 조정하거나 참가자 레이아웃 조정을 선택하여 원거리 레이아웃을 조정합니다.


참고: Polycom® RealPresence Immersive Studio™ 시스템의 레이아웃은 자동으로 설정됩니다.

카메라를 프리셋 위치로 이동시키기

- 1  카메라 를 누른 후 프리셋을 누릅니다.
- 2 프리셋으로 저장하고 싶은 카메라 위치를 몇 초간 누릅니다.
- 3 프리셋 번호 옆에 라벨을 입력한 후 완료를 누릅니다(선택).

참고: RealPresence Immersive Studio 시스템은 프리셋을 사용할 수 없습니다.

비디오 시작

- » 비디오를 표시하려면  > 카메라 켜짐을 누릅니다.

비디오 중지

- » 비디오를 숨기려면  > 카메라 꺼짐을 누릅니다.

참고: RealPresence Immersive Studio 시스템은 이 기능을 사용할 수 없습니다.

도움말

회사 연락처 액세스하기

- » 설정 > 도움말을 누릅니다.

더 많은 문서 액세스하기

시스템 설명 및 사용에 관한 자세한 내용은 support.polycom.com을 참조하십시오.