

Dicas rápidas para o dispositivo Polycom® RealPresence Touch™

3725-84067-002A | Setembro de 2016



1	Tela inicial
2	Efetuar uma chamada
3	Exibir conteúdo
4	Menu
5	Barra de controle

Reativar o RealPresence Touch

» Para reativar o dispositivo, toque na tela.

Efetuar uma chamada de vídeo

Inserir um nome ou número

- 1 Na tela Inicial, toque em  **Efetuar uma chamada**.
- 2 Use o controle deslizante  para selecionar  Vídeo ou  Chamada de áudio.
- 3 Toque em  e insira um número ou um nome.
- 4 Toque em  ou  para efetuar a chamada.

Chamar um contato

- 1 Na tela Inicial, toque em  **Efetuar uma chamada**.
- 2 Toque em **Contatos**.
- 3 Escolha o contato desejado da lista ou digite seu nome em Adicionar participante.
- 4 Toque em  ou  para efetuar a chamada.

Chamar um contato recente

- 1 Na tela Inicial, toque em  **Efetuar uma chamada**.
- 2 Toque em **Recentes**.
- 3 Toque no nome ou número na lista de chamadas recentes para efetuar a chamada.

Efetuar uma chamada apenas de áudio

- 1 Na tela Inicial, toque em **Efetuar uma chamada**.
- 2 Use o controle deslizante para selecionar  **Áudio**.
- 3 Insira o número usando o teclado e toque em .

Efetuar uma teleconferência

- 1 Na tela Inicial, toque em  **Efetuar uma chamada**.
- 2 Na barra de pesquisa, adicione participantes usando Contatos, Chamadas recentes ou Teclado.
- 3 Toque em **+** para adicionar ou em **x** para remover um participante.
- 4 Toque em  ou  para efetuar a chamada.

Adicionar um participante a uma chamada

- 1 Na tela Chamada, toque em  > **Mais**.
- 2 Toque em  **Adicionar**.
- 3 Use o controle deslizante  para selecionar  Vídeo ou  Áudio.
- 4 Efetue a chamada usando seu método preferencial.

Remover um participante de uma chamada

- 1 Toque em **Mais** > **Participantes** > **Vídeo** ou **Áudio**.
- 2 Toque no participante > **Mais** >  **Remover**.

Aceitar uma chamada

Se o sistema não estiver configurado para atender chamadas automaticamente, você poderá aceitar uma chamada recebida. Realize uma das ações a seguir:

- » Para aceitar uma chamada recebida, toque em **Aceitar**.
- » Para aceitar uma chamada durante uma chamada ativa, toque em **Adicionar a uma chamada, Em espera + aceitar** ou **Desconectar + Aceitar**.

Recusar uma chamada

Se o sistema estiver configurado para aceitar chamadas automaticamente, a chamada será estabelecida, a menos que você a recuse.

- » Em chamada recebida, toque em **Recusar**.

Colocar uma chamada em espera

- » Toque na  Barra de controle > **Em espera**.

Retomar uma chamada em espera

- » Na tela Gerenciar conferência, toque em  **Retomar**.

Encerrar uma chamada

- » Em uma chamada ativa, toque em  >  **Desconectar**.

Ajustar o volume

- 1 Toque na  Barra de controle e depois em  **Volume**.
- 2 Na barra deslizante de volume, mova o controle até a direita para aumentar o volume ou até a esquerda para diminuir o volume. Toque em qualquer lugar na barra para ajustar o volume.

Silenciar o microfone

- 1 Toque na  Barra de controle.
- 2 Toque em  **Mudo** para silenciar o microfone.

Liberar o som do microfone

- 1 Toque na  Barra de controle.
- 2 Toque em  **Liberar o som** para liberar o som do microfone.

Compartilhar conteúdo

- 1 Conecte seu computador ao RealPresence Touch usando um cabo micro USB compatível. O aplicativo Polycom® People+Content™ IP fica disponível como uma nova unidade no seu computador.
- 2 No People + Content IP, clique em  para se conectar à conferência.
- 3 Para iniciar o compartilhamento em uma chamada ativa, toque em  **Mais** > **Conteúdo**. Em People+Content IP, toque em **Exibir conteúdo**.
- 4 Para interromper o compartilhamento, toque em **Parar exibição de conteúdo**.

Entrar em uma reunião agendada a partir do Calendário

Realize uma das ações a seguir:

- » Na Tela Inicial, localize a reunião e toque em **Entrar**.
- » Toque em **Efetuar uma chamada** >  **Calendário**. Toque em  **Mais**. Insira o número da reunião e toque em  ou em .

Controlar o brilho

- 1 Toque em  **Menu** >  **Configurações** > **Configuração do usuário**.
- 2 Em **Vídeo**, a opção **Autoajuste** está ativada por padrão. Para desativar o **Autoajuste**, use a barra do controle deslizante.
- 3 Depois que o ajuste automático for desligado, você poderá tocar manualmente e arrastar o controle deslizante de Brilho até a esquerda para reduzir o brilho ou até a direita para aumentar o brilho.

Selecionar e ajustar uma câmera

- 1 Toque na  Barra de controle e selecione  **Câmera**.
- 2 Selecione **Local** para o controle da câmera local ou **Remoto** para o controle da câmera remoto.
- 3 Toque nos botões de seta para ajustar a câmera.
- 4 Toque nos botões de zoom para aumentar ou diminuir o zoom da câmera.

EagleEye Producer: Para habilitar ou desabilitar a movimentação da câmera, use o controle deslizante  **Movimentação da câmera**.

Trocar de layout de monitor em uma chamada

- 1 Toque no monitor da tela para ajustar o layout exibido. Se autovisualização estiver desabilitada, use o controle deslizante para ver opções com ou sem esse recurso.

- 2 Selecione um layout entre as opções disponíveis em **Ajustar layout PIP** para ajustar o layout local ou **Ajustar layout do participante** para ajustar o layout remoto.

Observação: Layouts em sistemas Polycom® RealPresence Immersive Studio™ são automaticamente definidos para você.

Mover a câmera até uma posição predefinida

- 1 Toque em  **Câmera** e depois em **Predefinições**.
- 2 Toque em uma das posições da câmera e segure-a para salvar sua predefinição.
- 3 Insira um rótulo ao lado do número predefinido e toque em **Concluído** (opcional).

Observação: Predefinições não estão disponíveis em sistemas RealPresence Immersive Studio.

Iniciar vídeo

- » Toque em  > **Câmera ativada** para mostrar seu vídeo.

Parar o vídeo

- » Toque em  > **Câmera desligada** para ocultar seu vídeo.

Observação: Esse recurso não está disponível em sistemas RealPresence Immersive Studio.

Obter ajuda

Acessar informações de contato da empresa

- » Toque em **Configurações** > **Ajuda**.

Acesso documentos adicionais

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o sistema, consulte support.polycom.com.