

Советы по использованию устройства Polycom® RealPresence Touch™

3725-84076-002A | Сентябрь 2016 г.










Номер	Описание
1	Экран «Исходный»
2	Заказ вызова
3	Отобразить контент
4	Меню
5	Панель элементов управления

Вывод RealPresence Touch из режима ожидания




- » Чтобы вывести устройство из режима ожидания, прикоснитесь к экрану.

Выполнение видеовызова


Ввод имени или номера

- 1 На экране «Исходный» коснитесь  **Заказ вызова**.
- 2 При помощи ползунка  выберите  Видео или  Аудиовызов.
- 3 Коснитесь  и введите имя или номер абонента.
- 4 Коснитесь  или  для совершения вызова.



Вызов контакта

- 1 На экране «Исходный» коснитесь  **Заказ вызова**.
- 2 Коснитесь **Контакты**.
- 3 Выберите из списка нужный контакт или введите имя контакта в поле «Добавить участника».
- 4 Коснитесь  или  для совершения вызова.




Звонок контакту из списка последних вызовов

- 1 На экране «Исходный» коснитесь  **Заказ вызова**.
- 2 Коснитесь **Последние**.
- 3 Коснитесь имени или номера в списке последних вызовов для совершения вызова.






Заказ аудиовызова

- 1 На экране «Исходный» коснитесь **Заказ вызова**.
- 2 При помощи ползунка выберите  **Аудио**.
- 3 Введите номер на клавиатуре и коснитесь .


Заказ конференции

- 1 На экране «Исходный» коснитесь  **Заказ вызова**.
- 2 При помощи строки поиска можно добавлять участников в меню «Контакты», «Последние» или «Клавиатура».
- 3 Коснитесь **+** для добавления или **x** для удаления участника.
- 4 Коснитесь  или  для совершения вызова.

Добавление участника к вызову

- 1 На экране вызова коснитесь  > **Еще**.
- 2 Коснитесь  **Добавить**.
- 3 При помощи ползунка  выберите  Видео или  Аудио.
- 4 Выполните вызов при помощи предпочтительного метода.

Удаление участников в ходе вызова

- 1 Коснитесь **Еще** > **Участники** > **Видео** или **Аудио**.
- 2 Выберите участника > **Еще** >  **Удалить**.

Прием вызова

Если в системе не настроен автоматический ответ на входящие вызовы, можно принять входящий вызов. Выполните одно из действий:



- » Для приема входящего вызова коснитесь **Принять**.
- » Для приема вызова во время активного вызова коснитесь **Добавить к соединению**, **Удержание + Принять** или **Завершить + Принять**.

Отклонение вызова


Если система настроена на автоматические ответы при вызовах, соединение устанавливается автоматически, если вы не нажмете **Отклонить**.

- » Для входящего вызова коснитесь **Отклонить**.



Перевод вызова на удержание

- » Коснитесь  **Панель управления** >  **Удержание**.



Возобновление вызова на удержании

- » На экране управления конференцией выберите  **Возобновить**.



Завершение вызова

- » Во время активного вызова коснитесь  >  **Завершить.**



Регулировка громкости

- 1 Коснитесь  панели элементов управления и выберите  **Громкость.**
- 2 На ползунковом регуляторе громкости переместите регулятор вправо для увеличения громкости либо влево, чтобы уменьшить громкость. Для установки громкости коснитесь ползунка в любом месте.


Отключение звука микрофона

- 1 Коснитесь  на панели элементов управления.
- 2 Для выключения микрофона коснитесь  **Отключить.**

Включение звука микрофона

- 1 Коснитесь  на панели элементов управления.
- 2 Для включения микрофона коснитесь  **Включить.**




Демонстрация контента

- 1 Подключите RealPresence Touch к компьютеру при помощи совместимого кабеля micro-USB. Приложение Polycom® People+Content™ IP доступно на вашем компьютере в виде нового привода.
- 2 В People + Content IP нажмите  для подключения к конференции.
- 3 Для начала демонстрации во время активного вызова коснитесь **••• Еще > Контент.** Под People+Content IP выберите **Отобразить контент.**
- 4 Для прекращения демонстрации коснитесь **Остановить контент.**



Присоединение к запланированному собранию с использованием календаря

Выполните одно из действий:



- » На экране «Исходный» найдите собрание и коснитесь **Присоединиться.**


- » Коснитесь **Заказ вызова >  Календарь.** Коснитесь **••• Еще.** Введите номер собрания и коснитесь  или , чтобы присоединиться.

Настройки яркости

- 1 Выберите  **Меню >  Параметры > Параметры пользователя.**
- 2 Пункт **Дисплей, Автоматическое изменение** включен по умолчанию. Для отключения **Автоматического изменения** используйте ползунок.
- 3 После отключения функции автоматической регулировки яркости можно вручную переместить ползунок регулятора влево для уменьшения яркости или вправо для увеличения.

Выбор и настройка камеры

- 1 Коснитесь  панели элементов управления и выберите  **Камера.**
- 2 Выберите **Собств.** для управления собственными камерами или **Удал.** для управления удаленными камерами.
- 3 Для управления камерой пользуйтесь кнопками со стрелками.
- 4 Касайтесь кнопок масштаба для изменения масштаба изображения камеры.


EagleEye Producer. Для включения или отключения слежения используйте ползунок  **Слежение камеры.**

Изменение компоновки окон монитора в состоянии вызова

- 1 Коснитесь экрана монитора для изменения расположения отображаемых окон. Если автоматический автопросмотр отключен, воспользуйтесь ползунком для просмотра параметров с автопросмотром или без него.
- 2 Выберите расположение из доступных вариантов в пункте **Изменить окно PIP** для изменения расположения собственного узла или **Изменить расположение участников** для изменения расположения удаленного абонента.


Примечание. В системах Polycom® RealPresence Immersive Studio™ расположения автоматически настраиваются системой.

Перемещение камеры в предварительно настроенное положение


- 1 Нажмите  **Камера** и выберите **Предварительные настройки камеры.**
- 2 Коснитесь и удерживайте одно из положений камеры для сохранения в качестве предустановки.
- 3 Введите метку рядом с номером предустановки и коснитесь **Готово** (дополнительно).

Примечание. Предустановки недоступны на системах RealPresence Immersive Studio.

Запуск видео

- » Для отображения видео выберите  > **Камера Вкл.**

Остановка видео

- » Для скрытия видео выберите  > **Камера Выкл.**

Примечание. Эта функция недоступна на системах RealPresence Immersive Studio.

Получение помощи

Доступ к контактной информации компании

- » Коснитесь **Параметры > Справка.**

Доступ к расширенной документации

Подробная информация о настройке и использовании системы имеется на странице технической поддержки support.polycom.com.

www.polycom.com