

Polycom® RealPresence® Group Series 觸控螢幕功能速查手冊

3725-84408-001A | 6.0.0 | 2016 年 9 月

喚醒系統



如要喚醒系統，請點一下螢幕或拿起遙控器。

撥打視訊電話

輸入名稱或號碼

- 1 在主畫面上，點一下  「撥打電話」。
- 2 在「撥打電話」畫面上，選取  以撥打「視訊」通話，或者選取  以撥打「語音」通話。
- 3 點一下  「鍵盤」，然後點一下  「螢幕小鍵盤」。輸入連絡人的名稱或號碼。
- 4 點一下  或  來完成通話。



撥打連絡人

- 1 在主畫面上點一下  「撥打電話」，然後點一下  「連絡人」。
- 2 請執行下列其中一項動作：
 - » 從連絡人清單中選擇所需的連絡人，然後點一下通話。
 - » 點選一個群組然後選取一位連絡人。
 - » 利用螢幕小鍵盤來輸入連絡人的名稱，然後在搜尋結果中選取要通話的連絡人。

撥給最近通話的連絡人



- 1 在主畫面上點一下  「撥打電話」，然後點一下  「最近通話」。
- 2 點選最近撥出的電話或是接聽的來電。

撥打快速撥號連絡人



- 1 在主畫面上點一下  「撥打電話」，然後點一下  「快速撥號」。
- 2 點一下「快速撥號」畫面上的連絡人。

撥打語音通話

如果系統管理員啟用了語音通話功能，那麼您就可以撥打語音通話。

- 1 在主畫面上，選擇「撥打電話」。
- 2 在「鍵盤」中，把滑桿移至  語音。
- 3 輸入號碼，然後點一下  。

撥打電話會議

- 1 以您慣用的方式來撥打電話。
- 2 在進行的通話中，點一下  > ... 「更多功能」。
- 3 點一下  「新增通話」。
- 4 以您慣用的方式來完成通話。

從通話中移除與會者

- 1 點一下  >  「掛斷」。
- 2 在與會者旁邊，點一下「掛斷」。

接受來電

若系統未設定為自動接聽來電，您可以自行接受來電。

請執行下列其中一項動作來接受來電：

- » 如要接受來電，點一下「接受」。
- » 如要在進行的通話中接受來電，點一下「加入通話」、「保留並接聽」或「掛斷 + 接聽」。



拒絕通話

若您將系統設定為自動接受來電，則電話會自動接通，除非您拒絕。

- » 在來電中，點一下「拒絕」。

保留通話

保留進行中的通話以接聽來電、撥打電話，或者在通話間切換。

- 1 在進行的通話中，點一下  > ... 「更多功能」。
- 2 點一下  「保留」。

繼續接聽保留的通話



準備好時繼續接聽保留的通話。如果您完成一通通話時還有另一通保留中的通話，保留的通話將不會被自動繼續通話。

- » 在主畫面上點一下「繼續通話」。


結束通話

您只能結束進行中的通話。結束之前，請先繼續任何保留的通話。

請執行下列其中一項動作來結束通話：

- » 在進行的通話中，點一下  >  「掛斷」。
- » 選取「掛斷」來結束一通通話，或者選取「退出會議」來掛斷所有通話。

將麥克風靜音





- 1 在通話中點一下螢幕。
- 2 點一下  「靜音」。

取消麥克風靜音


- 1 在通話中點一下螢幕。
- 2 點一下  「取消靜音」。

參加會議

您可透過會議提醒、主畫面或「撥打電話」畫面參加會議。請執行下列其中一項動作：

- » 在會議提醒中，點一下「參加」。
- » 在主畫面的行事曆中，點一下「參加」。
- » 點一下「撥打電話」 >  「行事曆」。點一下  「更多資訊」。輸入會議號碼，然後點一下  或  來參加。

調整音量

- 1 點一下  「音量」。
- 2 在音量滑桿上，向右移可增加音量，向左移可降低音量。點選滑桿的任意處以設定音量。


在通話中調整視訊配置

在通話期間控制視訊顯示的配置。


- 1 在通話中，點一下  >  「更多功能」。
- 2 點一下「子母畫面配置」。選取其中一個配置。

將攝影機移到預設位置


您可以將攝影機移動到不同的攝影機位置，也就是攝影機預設位置。

- 1 點一下  「攝影機」，然後點一下「預設位置」。
- 2 點選並按住其中一個攝影機位置以儲存為預設位置。
- 3 在預設位置編號旁邊輸入一個標籤，然後點一下「完成」（選擇性步驟）。

開始視訊

- » 如要開始視訊，點一下  「攝影機開啟」。

停止視訊




- » 如要停止視訊，點一下  「攝影機關閉」。

選擇攝影機

請執行下列其中一項動作：

- » 在主畫面上，點一下  「攝影機」。
- » 在通話中，點一下  >  「攝影機」。

調整攝影機

- 1 找到  「攝影機控制」。
- 2 點  來拉近，或者點  來拉遠，點按上/下/左/右導覽按鈕來左右平移或上下傾斜所選取的攝影機。並非所有攝影機皆具備此功能。
- 3 在通話中，點一下「近端攝影機」或「遠端攝影機」來切換攝影機。

視訊通話禮儀

- 準備好要撥打的站台名稱或號碼。
- 開會前請先接好並測試所有新裝的設備。
- 避免穿著色彩鮮豔、全淺或全暗色系的服飾或複雜圖案。素色、柔和色彩的螢幕顯示效果最佳。
- 確認遠端站台能看到及聽到您講話。
- 非發言時請將麥克風靜音。
- 將設定調整為能看到及聽到遠端與會者的影像。
- 在會議開始時介紹所有與會者。保持自然地發言及舉止。

更多資訊

如需了解如何設定和使用系統，請參考 support.polycom.com。