

שימוש בשלט רחוק

גישה לעזרה המקוונת; הצגת מצב המערכת במהלך שיחה

אחסון הגדרות קבועות מראש של המצלמה (כאשר לאחריהן מופיע מספר); מחיקת כל ההגדרות הקבועות של המצלמה

מעבר מחזורי בפריסות תצוגה

בחירה במצלמה או במקור וידיאו של אתר מרוחק

התאמת המצלמה; ניווט בתפריטים

הגברה או החלשה של הצליל הנשמע מהאתרים המרוחקים

בחירה במצלמה או במקור וידיאו של אתר קרוב

חזרה למסך הקודם

ביצוע שיחה או מענה

הצגת לוח המקשים שעל המסך

הצגת תפריט של תכונות אופציונליות

הזנת נקודה בכתובת



לחץ להפעלת המערכת; לחץ לחיצה ארוכה לכיבוי

לחיצות לחצן תצוגה ותפריטים שונים

בחירת מצלמה או מקור וידיאו אחר

הפעלה והפסקה של שליחת תוכן לאתרים מרוחקים

אישור הבחירה הנוכחית; ביצוע פונקציות בפריטים מוארים

ביצוע זום במצלמה לקירוב או הרחקה

השתקת שמע המיקרופון שנשלח לאתרים המרוחקים

חזרה למסך Place a Call (מסך פתיחה)

הצגה או ניהול של ערכי מדריך כתובות

סיום שיחה

מחיקת אותיות או מספרים

הזנת אותיות או מספרים; הנעת המצלמה למיקום מאוחסן

בקרת התקן הקלטה מתוכנת

ביצוע שיחת וידיאו

הזנת שם או מספר

1. הזן את מספר ה-ISDN, כתובת ה-IP או שם H.323. כולל את הנקודות בכתובת ה-IP.

להזנת טקסט, לחץ על **Keyboard** בשלט רחוק

2. כדי לגשת ללוח המקשים שעל המסך.

לחץ על **Call** בשלט רחוק.

שימוש במדריך הכתובות

1. לחץ על **Directory** בשלט רחוק

2. חפש את האתר שאליו ברצונך להתקשר. באפשרותך להשתמש בלחצני החיצים, בלשוניות האלפבית או בשדה חיפוש.

3. לחץ על **Call** בשלט רחוק.

שימוש באנשי קשר, חיוג מהיר ורשימת שיחות אחרונות

1. ב- Contacts (אנשי קשר), Speed Dial (חיוג מהיר) וברשימה Recent Calls (שיחות אחרונות), חפש את האתר שאליו ברצונך להתקשר.

2. לחץ על **Call** בשלט רחוק.

מענה לשיחה

לחץ על **Call** או בחר **Yes** באמצעות השלט רחוק.

סיום שיחה

1. לחץ על **Hang Up** בשלט רחוק.

2. אם תישאל, אשר שברצונך לנתק.

ביצוע שיחה מריבוי נקודות

ניתן לבצע שיחה מריבוי נקודות במספר דרכים.

- בצע את השיחה, לאחר מכן הוסף אתרים נוספים לשיחה זו על-ידי לחיצה על **Call** בשלט רחוק, בחירה באפשרות **Add Call** (הוסף שיחה) וביצוע שיחה לאתר הבא. חזור על התהליך עד לחיבור כל האתרים.
- במסך הפתיחה, בחר **Multipoint** (ריבוי אתרים) אם תצורת המערכת מוגדרת להצגת לחצן זה. הזן את שמות האתרים שאליהם ברצונך לחייג באמצעות שימוש ב-Directary (מדריך כתובות) או על-ידי הזנה ידנית של מספרי האתרים. לחץ על **Call**.
- לחץ על **Directory** בשלט רחוק, חפש ברשימת מדריך ערך מרובה אתרים ברשימת מדריך הכתובות ולחץ על **Call** בשלט רחוק.
- בצע שיחה מרובת אתרים מדרגת באמצעות ביצוע שיחה מרובת אתרים ממדריך הכתובות או ביצוע שיחה אחת בכל פעם למספר אתרים ולאחר מכן בקש כל אתר לחייג לאתרים נוספים.

בחירת מקור וידיאו

1. אם מתנהלת שיחה, לחץ על **Near** או על **Far** כדי לבחור בקרת אתר קרוב או אתר מרוחק.
2. לחץ על **Camera** בשלט רחוק ולאחר מכן בחר את המצלמה או מקור הווידיאו שבהם ברצונך להשתמש.

התאמת המצלמה

1. בחר מקור וידיאו.
2. לחץ על לחצני החיצים בשלט רחוק כדי להניע את המצלמה מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.
3. לחץ על **Zoom** כדי להתקרב או להתרחק.

כללי התנהגות בוועידת וידיאו



- ודא שיש ברשותך את מספרי האתר שאליו ברצונך לחייג או שהאתר רשום במדריך הכתובות.
- חבר ובדוק את הציוד ההיקפי לפני הפגישה.
- הימנע מלבישת צבעים מבריקים, בגדים שכל חלקיהם בהירים או כהים או בדוגמה "צפופה" (כגון משבצות קטנות או פסים צרים). פסטלים בהירים וצבעים עדינים נראים טוב ביותר על המסך.
- התאם את המצלמה כך שהאתר המרוחק יוכל לראות ולשמע אותך. השתק את המיקרופון לפני שתעביר אותו כדי שהאתר המרוחק לא ישמע את ההעברה. נסה למלא את המסך ככל האפשר באנשים במקום בשולחן, כסאות, קירות, תאורה או רצפה.
- ודא שבאפשרותך לראות ולשמע את משתתפי האתר המרוחק.
- עם תחילת הפגישה, הצג את כל המשתתפים.
- דבר בקול רגיל, מבלי לצעוק. השתמש במחוות טבעיות כשאתה מדבר.
- הימנע מלהקיש על המיקרופון או מלרשרש בניירות הנמצאים סמוך למיקרופון.
- בשיחה מריבוי אתרים, השתק את המיקרופון כשאינך מדבר.

עצות מהירות עבור מערכות Polycom HDX



POLYCOM®

www.polycom.com