

Руководство по быстрому запуску систем Polycom HDX и устройства Polycom Touch Control

Для управления системой Polycom HDX используйте Polycom Touch Control.

Для выбора элемента коснитесь экрана. Перемещайте палец по экрану для прокрутки.

Для быстрого доступа к часто используемым функциям вызова и настройки выполните прокрутку исходного экрана вправо или влево.

Для возврата к предыдущему экрану нажмите "Назад". Для отображения исходного экрана нажмите кнопку "Исходный".



При установленном соединении используйте экран вызова для доступа к часто используемым функциям.



Подробная информация о настройке и использовании системы имеется на странице технической поддержки support.polycom.com.

Выполнение видеовызова

Ввод имени или номера:

- 1 На экране "Исходный" коснитесь **Заказ вызова**.
- 2 Введите информацию для набора. Для ввода текста нажмите **Клавиатуру**.
Для удаления символов нажимайте **Удалить**.
- 3 Для заказа вызова коснитесь **Вызов**.

Вызов с использованием Каталога:

- 1 На экране "Исходный" коснитесь **Поиск в каталоге**.
- 2 Прокрутите экран до нужной записи или коснитесь поля **Поиск** и начните ввод имени абонента.
- 3 Коснитесь для заказа вызова. Для получения дополнительной информации об абоненте коснитесь **Сведения**.

Вызов с использованием "Избранного":

- 1 На экране "Исходный" коснитесь **Заказ вызова**, затем коснитесь **Избранное**.
- 2 Перейдите к необходимой записи и коснитесь ее для заказа вызова. Для получения дополнительной информации об абоненте коснитесь **Сведения**.

Вызов с использованием списка "Последние вызовы":

- 1 На экране "Исходный" коснитесь **Заказ вызова**, затем коснитесь **Послед. вызовы**.
- 2 Перейдите к необходимой записи и коснитесь ее для заказа вызова. Для получения дополнительной информации об абоненте коснитесь **Сведения**.

Вызов с использованием Календаря:

- 1 На экране "Исходный" коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь **Присоединиться сейчас** для заказа вызова на собрание или **Сведения** для получения дополнительной информации о собрании.

Ответ на вызов

Если система Polycom HDX не отвечает на входящий вызов автоматически, при поступлении вызова коснитесь **Ответ** или **Игнорировать**.

Выполнение многоточечного вызова

Для заказа многоточечного вызова, после установления соединения для первого вызова, коснитесь **Добавить вызов** на экране вызовов.

Завершение соединения

Для завершения вызова, коснитесь **Пов.тр.** на экране вызовов.

Управление громкостью и микрофонами

Если система находится в состоянии соединения, на экране вызова и вверху других экранов имеются органы управления звуком. При отсутствии соединения коснитесь **Аудио** на экране "Исходный".


Для изменения громкости вызова на вашей стороне коснитесь ползункового регулятора **Громкость** или потяните его. Для управления микрофонами коснитесь **Звук вкл/выкл**.

Выбор или настройка камеры


- 1 На экране "Исходный", коснитесь **Камера**.
- 2 Если система находится в состоянии соединения, нажмите кнопку **Ближняя** или **Удаленная** для выбора собственного узла или удаленного абонента.
- 3 Коснитесь **Выбрать камеру**, затем коснитесь необходимой камеры или другого источника видео.
- 4 Коснитесь **Управление камерой**, затем касайтесь кнопок со стрелками или кнопок масштаба для управления камерой.

Отобразить контент

Отображение контента с источника, подключенного к системе HDX:

- 1 На экране "Исходный", коснитесь  **Показать контент**.
- 2 Коснитесь источника видео для начала показа контента. Коснитесь источника видео снова для остановки показа контента.

Отображение контента с компьютера, подключенного к Polycom Touch Control:


- 1 Подключите компьютер к порту USB на нижней панели Polycom Touch Control.
- 2 На компьютере примите приглашение запустить People+Content™ IP.
- 3 Откройте контент, который нужно показать и нажмите кнопку  в People+Content IP.

Настройка расположения видео

На экране "Исходный" коснитесь **Расположение**. Если на экране вызова нет вкладки **Расположение**, расположение видео на вашей стороне изменить нельзя.

- Коснитесь **Внутри** или **Снаружи** для изменения расположения окон "Картинка в картинке" (PIP).
- Для перестановки собственного видео и видео удаленного абонента коснитесь **Перестановка**.
- Для переключения между различными расположениями окон на экране монитора системы HDX касайтесь центра экрана.
- Если вызов обслуживается мостом, для выбора нужного расположения окон касайтесь вкладки **Расположение нескольких абонентов**.

Просмотр IP адреса системы HDX

- 1 На экране "Исходный" коснитесь  **Система**.
- 2 Коснитесь вкладки **Система HDX**. Адрес системы HDX отображается в поле **Номер IP Video**.


Включение и выключение системы Polycom Touch Control

- 1 На экране "Исходный" коснитесь  **Параметры пользователя**.
- 2 Перейдите к разделу **Питание**.
- 3 Выберите **Питание Touch Control**.
- 4 В открывшемся меню выберите перезапуск или выключение Polycom Touch Control. При выключении Polycom Touch Control необходимо отсоединить и заново подключить кабель для повторного включения.

Экран устройства touch control переходит в режим сна после 2 минут бездействия. Для выхода из режима сна коснитесь экрана.

Советы и рекомендации

- Проверьте имя или номер вызываемого абонента.
- Подключите и проверьте все дополнительное оборудование до начала конференции.
- Установите камеру так, чтобы удаленный абонент мог вас видеть. На экране должны быть люди, а не стол, стулья, стены, лампы или пол.
- Убедитесь, что видите и слышите всех удаленных абонентов.
- После начала собрания представьте всех участников друг другу.
- Говорите спокойно, не повышайте голос. Используйте естественную жестикуляцию при разговоре.
- Не стучите по микрофону и не перебирайте документы возле него. Перед перемещением микрофона отключайте звук. Во время многоточечного вызова отключите звук микрофона если не говорите.



Руководство по быстрому запуску систем

Polycom® HDX® и устройства Polycom® Touch Control

www.polycom.com | 3725-61973-001/A | Декабрь 2010

© Авторские права Polycom, Inc. 2010, Polycom®, логотип "Треугольники" Polycom, наименования и знаки, связанные с продуктами Polycom, являются товарными знаками или знаками услуг Polycom, Inc., которые зарегистрированы в США и других странах и/или защищены общим правом в США и других странах.