



▶ Polycom HDX 系统快速参考



有关设置和使用系统的更多信息, 请参考 www.polycom.com 上的支持页面。

发出视频呼叫

输入名称或号码。

1. 从主屏幕选择“拨打电话”, 或在遥控器上输入号码。
2. 输入 ISDN 号码、IP 或 SIP 地址或 H.323 名称。IP 地址中应包含句点。若要输入文本, 按  键盘。
3. 按遥控器上的  呼叫。

使用目录

1. 按遥控器上的  目录。
2. 突出显示要呼叫的联系人。您可以导航至联系人或使用“搜索”字段。
3. 按遥控器上的  呼叫。

使用收藏夹或最近通话

在“收藏夹”或“最近通话”屏幕, 选择联系人或在联系人旁边出现的参考号码。

使用快速拨号


若要主屏幕呼叫快速拨号联系人, 突出显示该联系人, 并按遥控器上的  呼叫。

使用日历

如果您的系统配置使用日历服务, 您可以从“日历”屏幕拨打电话。

1. 从主屏幕选择“日历”。
2. 当您突出显示会议时, 若出现 现在加入 按钮, 选择该按钮。



应答呼叫

按  呼叫或使用遥控器选择是。

结束呼叫

1. 按遥控器上的  挂断。
2. 若弹出提示框, 确认您想要挂断。



发出多点呼叫

- 拨打电话，然后按遥控器上的  呼叫向下一站点发出呼叫。重复该操作，直至所有站点已连接。
- 在目录中突出显示一个组，然后按遥控器上的  呼叫。
- 呼叫一或多个站点，然后让这些站点呼叫其他站点。

调整音量

按遥控器上的  音量。

将麦克风静音

按遥控器或台式麦克风上的  静音 .

将联系人添加到目录

从“收藏夹”或“目录”屏幕选择 **选项 > 添加联系人**。



添加至“收藏夹”列表

- 从“收藏夹”或“目录”屏幕选择 **选项 > 添加联系人**。
- 从“最近呼叫”屏幕或目录中的“全球目录”组，突出显示站点并选择 **选项 > 添加至收藏夹**。

选择或调整摄像机

1. 如果您正在通话，按  **近端或远端**，可选择近端或远端控制。
2. 按遥控器上的  **摄像机**，可选择想要使用的摄像机或视频源。
3. 按遥控器上的箭头按钮可摇摄或俯仰摄像机。
4. 按 **变焦** 可调整焦距。

启动和关闭系统电源

- 若要启动系统电源，按遥控器上或系统正面的  **电源按钮**。
- 若要关闭系统电源，按住遥控器上或系统正面的  **电源按钮** 2 秒。等待 15 秒再拔下电源线。



提示和技巧

- 确保知晓想要呼叫的站点的名称或号码。
- 在举行会议前连接和测试任何额外的设备。
- 避免穿着色彩鲜艳、完全浅色或完全深色的服装或使用“忙”模式。柔和的色彩和暗哑的颜色在屏幕上显示最佳。
- 调整摄像机以便远端站点能够看到您。让屏幕显示人员而非桌子、椅子、墙壁、灯光或地板。
- 调整麦克风以便远端站点能够听到您讲话。在移动麦克风前将其静音，以便远端站点不会听到您移动它。
- 确保您可以看到远端与会者和听到他们发言。
- 在会议开始时介绍所有与会者。
- 以正常的语音发言，切勿大叫。在发言时使用自然的姿势。
- 切勿拍击麦克风或在麦克风附近让纸张发出沙沙声响。在多点呼叫中，当您不发言时请将您的麦克风静音。



▶ Polycom HDX 系统 快速参考