

Benutzerhandbuch für Polycom[®] QDX[™] 6000-Systeme

Version 3.0

Ausgabe Februar 2009
3725-30855-106
Version 3.0



Markeninformationen

Polycom®, das Polycom-Logo, *ReadiManager*® SE200, und VSX® sind eingetragene Marken von Polycom, Inc. Global Management System™, Polycom QDX™ 6000, Polycom MGC™, PathNavigator™, People+Content™, Polycom EagleEye™, Polycom Lost Packet Recovery™, SoundStructure™ und StereoSurround™ sind Marken von Polycom, Inc. in den USA und in verschiedenen anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.

Patentinformationen

Das vorliegende Produkt ist durch ein oder mehrere US-amerikanische und Patente anderer Länder und/oder durch angemeldete Patente von Polycom, Inc. geschützt.

© 2009 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Polycom Inc.
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588-2708
USA

Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom, Inc. darf kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, und zwar unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Dies schließt laut Gesetz auch die Übersetzung in eine andere Sprache oder ein anderes Format ein.

Polycom, Inc. behält sich als Vertragspartei alle Eigentumsrechte an der in diesen Produkten enthaltenen Software vor. Die Software ist durch das US-amerikanische Urheberrecht und internationale Vertragsbestimmungen geschützt. Daher ist die Software wie jedes andere urheberrechtlich geschützte Material (z. B. Bücher oder Tonaufnahmen) zu behandeln.

Es wurde jedwede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Handbuch richtig sind. Polycom, Inc. haftet nicht für Druck- oder bürotechnische Fehler. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Inhalt

Verwenden der Fernbedienung	2
Tätigen und Annehmen von Anrufen	3
Annahme eines Videoanrufs	3
Tätigen eines Videoanrufs	3
Anrufen durch Eingabe von Name oder Nummer.....	3
Anrufen über die Liste der letzten Anrufe	4
Anrufen über die Liste „Kontakte“ oder „Kurzwahl“	4
Anrufen aus dem Verzeichnis	4
Beenden eines Videoanrufs	5
Wahlmöglichkeiten für Videoanrufe	5
Bildsteuerung	6
Auswahl und Einstellung von Kameras oder anderen Videoquellen	6
Festlegen und Verwenden von Kameravoreinstellungen	7
Wechseln zwischen der Vollbildansicht und der Startseite	8
Einstellen der Bildschirmanordnung	9
Festlegen, Anzeigen und Deaktivieren des PIP	10
Tonsteuerung	11
Einstellen der Lautstärke	11
Stummschalten des Mikrofons	11
Anzeigen von Inhalt	13
Anzeigen von Inhalt mit People+Content™ IP	13
Anzeigen von Inhalt über einen direkt ans System angeschlossenen Computer	14
Anzeigen von Inhalt mit einer Dokumentenkamera, einem Videorekorder oder DVD-Player	15
Arbeiten mit Verzeichniseinträgen	16
Durchsuchen des Verzeichnisses	16
Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Einträgen im lokalen Verzeichnis ..	17
Kategorisieren von Verzeichniseinträgen	18
Aktualisieren von Einträgen im globalen Verzeichnis	19
Ändern der Anrufannahme	19
Vorübergehendes Ablehnen von Anrufen	19
Automatische Annahme von Videoanrufen	19
Stummschalten von automatisch angenommenen Videoanrufen	20
Anpassen Ihres Arbeitsbereichs	20
Kamerasteuerung durch die Gegenseite	21
Anzeigen des Namens der Gegenseite beim Zustandekommen der Verbindung	21
Audio-Bestätigung beim Wählvorgang	22
Einstellen des Systems für bestimmte Lichtverhältnisse	22

Benutzerhandbuch für Polycom QDX 6000-Systeme

Version 3.0

Dieses Handbuch enthält grundlegende Informationen, die Sie nutzen können, wenn Sie sich gerade erst mit den Funktionen Ihres Videokonferenzsystems vertraut machen, oder wenn Sie schon Erfahrung haben, aber nur schnell etwas nachschlagen möchten.




Polycom® QDX™ 6000-Systeme können so angepasst werden, dass nur die in Ihrem Unternehmen verwendeten Optionen angezeigt werden. Möglicherweise werden in diesem Handbuch also einige Optionen behandelt, auf die Sie von Ihrem System aus keinen Zugriff haben. Weiterführende Informationen über diese Optionen erhalten Sie von Ihrem Polycom QDX 6000-Systemadministrator.

Verwenden der Fernbedienung

Verwenden Sie die Fernbedienung zum Tätigen von Anrufen, zur Regelung der Lautstärke, zum Wechseln zwischen Menüpunkten und zur Auswahl von Funktionen.



- Das Erscheinungsbild Ihrer Fernbedienung kann von dieser Abbildung leicht abweichen. Das obige Bild dient lediglich der Veranschaulichung.
- Die Schnapsschuss-Funktion der Fernbedienung ist in dieser Version nicht

aktiviert, doch unterstützt die Taste  bereits die Kalender-Funktion und den Schnellzugriff auf die Menüpunkte „Letzte Anrufe“ und „Systeminformation“.

Tätigen und Annehmen von Anrufen

Annahme eines Videoanrufs

Das Polycom QDX 6000-System kann eingehende Anrufe folgendermaßen annehmen:


- Das System fordert Sie auf, Anrufe manuell anzunehmen.
- Das System nimmt eingehende Anrufe automatisch an.

So nehmen Sie einen Anruf manuell an:

- Drücken Sie die Taste  **Anruf** auf der Fernbedienung.

Tätigen eines Videoanrufs

Mit Ihrem System haben Sie verschiedene Möglichkeiten, einen Videoanruf zu tätigen:


- Durch Eingabe eines Namens oder einer Nummer: Drücken Sie zur Eingabe von Buchstaben auf der Fernbedienung die Taste  **Tastatur**.
- Durch Auswahl aus:
 - „Letzte Anrufe“ (Liste)
 - „Kontakte“ (Liste)
 - „Teilnehmer“ oder „Kurzwahl“ (Liste)
 - „Verzeichnis“

Anrufen durch Eingabe von Name oder Nummer

So tätigen Sie einen Anruf durch Eingeben eines Namens oder einer Nummer:

- 1 Geben Sie die Wählinformationen in das Anwahlfeld ein. Je nach den Funktionen Ihres Systems und des Systems, das Sie anrufen, könnten beispielsweise folgende Wählinformationen angezeigt werden:
 - 10.11.12.13 (IP-Adresse – Punkte mit eingeben)
 - 2555 (E.164-Nebenstelle)
 - AscotRoom (H.323-Name)
 - stereo.polycom.com (DNS-Name)
- 2 Geben Sie weitere für den Anruf erforderliche Informationen ein. Die verfügbaren Einstellungen hängen vom Anruftyp und der Systemkonfiguration ab. Diese Einstellungen sind nicht bei allen Anrufen erforderlich:


Anrufqualität – Geben Sie die Anrufrate für diesen Anruf an. In den meisten Fällen empfiehlt sich die Auswahl von „Auto“, um das System die bevorzugten Geschwindigkeiten für Anrufe verwenden zu lassen.

- 3 Drücken Sie die Taste  **Anruf** auf der Fernbedienung, um den Anruf zu tätigen.
Auf dem Bildschirm werden Anruffortschrittsanzeigen angezeigt, die darauf hinweisen, dass gerade ein Anruf getätigt wird. Sobald die Anzeigen auf grün wechseln, ist die Verbindung hergestellt.



Anrufen über die Liste der letzten Anrufe

Möglicherweise können Sie eine Nummer aus einer Liste mit Teilnehmern auswählen, die Sie zuletzt angerufen haben. Der Menüpunkt **Letzte Anrufe** liefert Informationen über alle eingehenden und abgehenden Anrufe sowie über die Verbindungsdauer.

So tätigen Sie einen Anruf über den Menüpunkt „Letzte Anrufe“:

- 1 Wählen Sie im Menüpunkt **Anruf tätigen** die Option **Letzte Anrufe**.
- 2 Blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie  **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.




- Genauere Informationen über einen im Menüpunkt „Letzte Anrufe“ aufgelisteten Anruf erhalten Sie, indem Sie den Anruf markieren und  „Hilfe“ auf der Fernbedienung drücken.
- Sie können die Liste sortieren, indem Sie die Tasten 1-8 auf der Fernbedienung drücken. Drücken Sie 9, um die angerufene Nummer zu speichern. Wählen Sie  -> „Hilfe“, um Details anzuzeigen.

Anrufen über die Liste „Kontakte“ oder „Kurzwahl“

Möglicherweise können Sie mit Hilfe der Liste „Kurzwahl“ oder „Kontakte“ auf der Startseite auf Anrufinformationen für bestimmte Teilnehmer zugreifen.

So tätigen Sie einen Anruf über die Liste „Kurzwahl“ oder „Kontakte“:



- 1 Wählen Sie auf der Startseite gegebenenfalls die Option **Kurzwahl** oder **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie  **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.

Anrufen aus dem Verzeichnis

Das Verzeichnis ist eine Liste von Teilnehmern, die lokal im Polycom QDX 6000-System gespeichert ist. Falls das System bei einem globalen Verzeichnis


registriert ist, sind in Ihrem Verzeichnis auch Einträge des globalen Verzeichnisses enthalten.

So tätigen Sie einen Anruf über das Verzeichnis:

- 1 Drücken Sie die Taste  **Verzeichnis** auf der Fernbedienung.
- 2 Suchen Sie den Teilnehmer, den Sie anrufen möchten.
- 3 Drücken Sie  **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.

Beenden eines Videoanrufs

So beenden Sie einen Anruf:

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste  **Auflegen**.
- 2 Bestätigen Sie gegebenenfalls, dass Sie die Verbindung zur Gegenseite trennen möchten.



Wenn Sie das Auflegen nicht bestätigen, wird die Verbindung nach 60 Sekunden automatisch getrennt.

Wahlmöglichkeiten für Videoanrufe

In der folgenden Tabelle finden Sie einige mögliche Kombinationen für Anrufe.

Ausg. von:	Tätigen Sie Anrufe an:	Über folgende Wahleingaben:
LAN	Vernetzte und öffentliche Teilnehmer	Alias, E.164-Adresse, DNS-Name oder IP-Adresse.
	Geschützte und private Teilnehmer	In der Regel die Gateway-Nummer, gefolgt von der Nummer des Systems der Gegenseite. Ermitteln Sie gemeinsam mit der Gegenseite die beste Anrufmethode.



Wenn Sie ein System über ein Gateway, das eine Nebenstelle (E.164-Adresse) erfordert, anrufen, geben Sie die Nebenstelle möglichst in das Anwahlfeld ein. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, welches Nebenstellentrennzeichen Sie in das Anwahlfeld eingeben müssen. Manche Netzwerke verwenden beispielsweise das Trennzeichen ##, um die Nebenstelle von der IP-Adresse zu trennen.

Wenn Sie die Nebenstelle eingeben, haben Sie die Möglichkeit, sowohl die Nummer als auch die Nebenstelle im Verzeichnis zu speichern, wenn der Anruf beendet wird. Wenn Sie die Nebenstelle eingeben, nachdem das Gateway die Verbindung hergestellt hat, können Sie beim Beenden des Anrufs nur die Nummer des Gateways speichern.

Bildsteuerung



Auswahl und Einstellung von Kameras oder anderen Videoquellen



Mit der Fernbedienung können Sie die Hauptkamera oder andere lokal oder auf der Gegenseite vorhandene Videoquellen, etwa Dokumentenkameras, Computer, Videorekorder oder DVD-Player, auswählen und einstellen. Sie können möglicherweise auch Zusatzkameras oder Kameras auf der Gegenseite einstellen, die Schwenk-, Neige- und Zoombewegungen unterstützen.




Sie können die Kamera der Gegenseite nur dann einstellen, falls die Gegenstelle entsprechend konfiguriert ist.




So wählen Sie eine Kamera am lokalen Standort oder auf der Gegenseite aus:

- 1 Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, drücken Sie  „Lokal“ oder  „Fern“ auf der Fernbedienung, um entweder die lokale Kamera oder eine Kamera auf der Gegenseite zu steuern.

	<p>Wenn dieses Bildschirm-Symbol angezeigt wird, können Sie eine lokale Kamera oder andere Videoquelle steuern.</p>
	<p>Wenn dieses Bildschirm-Symbol angezeigt wird, können Sie eine Kamera oder andere Videoquelle der Gegenseite steuern.</p>

- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste  **Kamera**. Wählen Sie dann die Kamera oder die andere Videoquelle aus, die Sie verwenden möchten.

So stellen Sie eine Kamera mit Hilfe der Fernbedienung ein:

- 1 Drücken Sie  **Lokal** oder  **Fern**, um entweder die lokale Kamera oder eine Kamera auf der Gegenseite zu steuern.
 - 2 Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um die Kamera nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen.
- 
- 3 Drücken Sie **Zoom** auf der Fernbedienung, um das Videobild zu verkleinern oder zu vergrößern.

Festlegen und Verwenden von Kameravoreinstellungen

Kameravoreinstellungen sind gespeicherte Kamerapositionen, die Sie vor oder während einer Konferenzverbindung festlegen können.


Funktionen:

- Automatisches Ausrichten einer Kamera auf vordefinierte Positionen innerhalb eines Raums
- Auswahl einer Videoquelle, beispielsweise Videorekorder, DVD-Gerät, Dokumentenkamera oder Zusatzkamera



Wenn die Kamera Ihres Systems elektronische Schwenk-, Neige- und Zoombewegungen unterstützt, können Sie bis zu 100 voreingestellte Kamerapositionen (0-99) für den lokalen Standort festlegen. Jede Voreinstellung umfasst die Kameranummer, die Zoomeinstellung und die Ausrichtung der Kamera (wenn möglich). Voreinstellungen für den lokalen Standort bleiben so lange wirksam, bis Sie sie löschen oder ändern.

Wenn die Gegenseite eine externe Kamerasteuerung zulässt, können Sie hierfür ebenfalls bis zu 16 entsprechende Voreinstellungen (0-15) festlegen. Voreingestellte Kamerapositionen für die Gegenseite werden nur für die Dauer eines Anrufs gespeichert. Sie können die Kamera der Gegenseite unter Umständen auch mit Hilfe von Voreinstellungen der Gegenseite steuern.

So zeigen Sie die Voreinstellungen für die lokale Kamera an:

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste  **Voreinstellung**.
- 2 Die Symbole für die Voreinstellungen 0-9 werden auf dem Bildschirm eingeblendet. Die farbigen Symbole zeigen gespeicherte Kamerapositionen an, während die grauen Symbole auf noch verfügbare Voreinstellungen hinweisen.

So bewegen Sie die Kamera auf eine Voreinstellung:

- 1 Drücken Sie bei einer bestehenden Verbindung  **Lokal** oder  **Fern**, und wählen Sie dann eine lokale Kamera oder eine Kamera der Gegenseite aus.




- 2 Drücken Sie eine Ziffer auf der Fernbedienung.

So speichern Sie eine Voreinstellung:

- 1 Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, drücken Sie  **Lokal** oder  **Fern** auf der Fernbedienung, um entweder die lokale Kamera oder eine Kamera auf der Gegenseite zu steuern.
- 2 Wenn Sie eine Kamera ausgewählt haben, die elektronische Schwenk-/Neige- und Zoom-Funktionen unterstützt, können Sie die Position der Kamera ändern:
 - Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um die Kamera nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen.
 - Drücken Sie  **Zoom**, um das Videobild zu verkleinern oder zu vergrößern.
- 3 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste  **Voreinstellung**.
- 4 Drücken Sie eine Zahl, und halten Sie sie gedrückt, um die voreingestellte Position zu speichern. Wenn Sie eine Voreinstellung mit zwei Ziffern (10–99) speichern möchten, drücken Sie schnell die erste Ziffer und halten Sie die zweite Ziffer gedrückt. Bereits vorhandene Einstellungen werden überschrieben.

Die Voreinstellung 0 wird als Standard-Kameraposition verwendet.

So löschen Sie alle Voreinstellungen:

- 1 Bei einer bestehenden Verbindung drücken Sie  **Lokal**, um eine lokale Videoquelle zu wählen.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste  **Voreinstellung**.
- 3 Halten Sie die Taste  **Löschen** gedrückt, um alle Voreinstellungen zu löschen.



Eine einzelne Voreinstellung lässt sich nicht löschen. Überschreiben Sie stattdessen eine vorhandene Einstellung mit der neuen Kameraposition.

Wechseln zwischen der Vollbildansicht und der Startseite

Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt das System automatisch das Videobild auf dem gesamten Bildschirm an. Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration können Sie während eines Anrufs zur Startseite zurückkehren, wenn Sie beispielsweise Benutzereinstellungen ändern müssen.

So zeigen Sie das Videobild als Vollbild an:

Drücken Sie die Taste  **Lokal** auf der Fernbedienung.


So zeigen Sie die Startseite an:

Drücken Sie die Taste  **Startseite** auf der Fernbedienung.

Einstellen der Bildschirmanordnung

Bei einer bestehenden Verbindung können Sie die aktuelle Bildschirmanordnung auf dem Monitor ändern. Was Sie während eines Anrufs sehen, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, wie der Systemmonitor-Konfiguration, der Anzahl der Standorte im Anruf, ob die Bild-im-Bild-Einblendung (Picture-in-Picture, PIP) aktiviert ist und ob Inhalte gemeinsam genutzt werden.

So zeigen Sie die Bildschirmanordnung an:

Bei einer bestehenden Verbindung drücken Sie mehrmals  **PIP** auf der Fernbedienung, um zwischen den vom Polycom QDX 6000-System unterstützten Bildschirmanordnungen zu wechseln. Dabei sind möglicherweise folgende Anordnungen verfügbar:


Gegenseite, Vollbild	
Gegenseite und lokaler Standort, in gleicher Größe und nebeneinander	

<p>Gegenseite groß, lokaler Standort klein (nur bei Monitorkonfiguration 16:9 verfügbar)</p>	
<p>Gegenseite im Vollbild, lokaler Standort im kleinen Bild rechts unten (PIP-Anordnung, nur bei Monitorkonfiguration 4:3 verfügbar)</p>	
<p>Inhaltsanzeige im großen linken Fenster, Gegenseite und lokaler Standort im kleineren rechten Fenster</p>	

Festlegen, Anzeigen und Deaktivieren des PIP

Ihr System kann für die Anzeige eines Bild-im-Bild-Fensters (Picture-in-Picture, PIP) konfiguriert werden, wenn der Monitor auf das Seitenverhältnis 4:3 eingestellt ist. Die PIP-Anzeige ist stets möglich, wenn das System keine Inhalte sendet oder empfängt.


So legen Sie fest, ob und wann das PIP angezeigt werden soll:

- 1 Wählen Sie im Menüpunkt „Anruf tätigen“ die Option **System**.
- 2 Wählen Sie im Menüpunkt „System“ die Option **Benutzereinstellungen**.
- 3 Wählen Sie  aus, um weitere Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Blättern Sie zu **PIP** und wählen Sie eine der folgenden Einstellungen:

Einstellung	PIP-Anzeige...
Ein	Das PIP-Fenster bleibt während des Anrufs eingeblendet.

Einstellung	PIP-Anzeige...
Auto	Das PIP-Fenster wird eingeblendet, wenn der Benutzer die Fernbedienung verwendet, und ausgeblendet, wenn der Benutzer die Fernbedienung auf den Tisch legt (das PIP-Fenster wird geschlossen, wenn der Benutzer die Raste am Boden der Fernbedienung drückt, und geöffnet, wenn die Raste losgelassen wird).
Aus	Das PIP-Fenster ist während des Anrufs deaktiviert.

So zeigen Sie während eines Anrufs ein PIP an:

Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrmals die Taste  **PIP**, um zur PIP-Anzeige zu wechseln. Die PIP-Einstellung kann geändert werden, sodass entweder der lokale Standort oder die Gegenseite zu sehen ist.

Tonsteuerung

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke mit der Fernbedienung erhöhen oder verringern.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Drücken Sie  **Lautstärke** auf der Fernbedienung.

Die veränderte Lautstärkeeinstellung betrifft nur den Ton, den Sie an Ihrem Standort hören.

Stummschalten des Mikrofons

Sie können das Mikrofon stummschalten, wenn die Gegenseite nicht hören soll, was Sie sagen.

So schalten Sie das Mikrofon stumm oder heben die Stummschaltung wieder auf:

- Drücken Sie die Taste  **Stumm** auf der Fernbedienung.

Wenn ein Polycom-Mikrofon an Ihr System angeschlossen ist, können Sie auch die Taste für die Stummschaltung auf dem Mikrofon drücken, um die Stummschaltung zu aktivieren.



Durch das Stummschalten des Mikrofons werden keine Audiosignale von Geräten stummgeschaltet, die mit den Audio-Eingängen des Videorekorders verbunden sind.


Anzeigen von Inhalt

Sie können der Gegenseite gegebenenfalls folgende Inhalte präsentieren:

- Beliebige auf einem Laptop oder Computer gespeicherte Informationen
- Ein unter einer Dokumentenkamera platziertes Papierdokument oder -objekt
- Eine Videokassette oder eine DVD

Sie können immer nur eine Art von Inhalt und eine Videoquelle anzeigen und bei Bedarf problemlos zu anderem Inhalt oder einer anderen Videoquelle wechseln. Die Teilnehmer an anderen Standorten können ebenfalls Inhalts- und Videoquellen gemeinsam verwenden.

Abhängig von der Konfiguration Ihres Systems können Sie möglicherweise auch Inhalt anzeigen, der auf einem Computer gespeichert ist. Wenn Sie Inhalt von einem Computer anzeigen, sind Sie selbst sowie alles, was Sie auf Ihrem Computerbildschirm anzeigen, für die Gegenseite sichtbar.

Wenn Sie Inhalt senden, wird auf Ihrem Hauptmonitor das  Inhalt-Symbol angezeigt. Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration können Sie den Inhalt möglicherweise auch auf Ihrem Monitor oder Projektor anzeigen.

Anzeigen von Inhalt mit People+Content™ IP

Mit People+Content IP können Sie Inhalt von einem Computer senden, der nicht direkt an das Polycom QDX 6000-System angeschlossen ist.





Hinweise zu People+Content IP:

- People+Content IP überträgt ausschließlich visuelle Inhalte, aber keine Audiosignale.
- People+Content IP unterstützt jede Computer-Desktop-Auflösung, deren Farben auf 16-Bit oder höher eingestellt sind.



So installieren Sie People+Content IP auf einem Computer:

- 1 Öffnen Sie auf einem Computer mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows® XP, Windows 2000 oder Windows Vista einen Web-Browser und wechseln Sie zur Polycom-Website unter www.polycom.com/support.
- 2 Navigieren Sie zur Seite für Ihr Produkt.
- 3 Laden Sie die People+Content IP-Software herunter und installieren Sie sie.

So präsentieren Sie Inhalt:

- 1 Starten Sie die Anwendung Polycom People+Content IP auf dem Computer.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des DNS-Hosts und das Kennwort (sofern eines vergeben ist) des Videokonferenzsystems ein.
- 3 Klicken Sie auf **Verbinden**.
- 4 Öffnen Sie den Inhalt, den Sie präsentieren möchten. Sie haben nun folgende Möglichkeiten, um fortzufahren:
 - Klicken Sie in People+Content IP auf .
 - Drücken Sie, während das System einen Anruf tätigt, die Taste  auf der Fernbedienung und wählen Sie dann das PPCIP-Symbol.

So unterbrechen Sie die Präsentation:

- 1 Wenn die Symbolleiste von People+Content IP minimiert ist, maximieren Sie sie, indem Sie auf das Symbol auf der Taskleiste klicken.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie in People+Content IP auf .
 - Drücken Sie, während das System einen Anruf tätigt, die Taste  auf der Fernbedienung und wählen Sie dann das PPCIP-Symbol.



Wenn Sie die Inhaltsanzeige beenden, trennt People+Content IP die Verbindung und bleibt geöffnet, sodass Sie problemlos erneut Inhalte anzeigen können.

Anzeigen von Inhalt über einen direkt ans System angeschlossenen Computer

Stellen Sie sicher, dass die Grafikeinstellungen des Computers so konfiguriert sind, dass folgende Auflösungen und Aktualisierungsraten unterstützt werden:

Auflösung:	Aktualisierungsrate (Hz)
800 x 600	60
1024 x 768	60





Zum Einstellen der Auflösung und Aktualisierungsrate rufen Sie die Systemsteuerung Ihres Computers auf und wählen die Option „Anzeige“ aus.

Vor dem Anruf:



Stellen Sie sicher, dass der Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

Sie können einen Computer an den VGA-Videoeingang des Polycom QDX 6000-System.

So präsentieren Sie Inhalt während eines Anrufs:

- 1 Drücken Sie die Taste  **Grafiken** auf der Fernbedienung und wählen Sie das Symbol **Computer** aus.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .

So beenden Sie die Inhaltspräsentation während eines Anrufs:

- 1 Drücken Sie die Taste  **Grafiken** auf der Fernbedienung und wählen Sie das Symbol zum Ausschalten des Computers aus.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .



Anzeigen von Inhalt mit einer Dokumentenkamera, einem Videorekorder oder DVD-Player

Je nach der Konfiguration Ihres Systems können Sie bei einer Videokonferenz möglicherweise anderen Teilnehmern verschiedene Informationen präsentieren. Zu diesem Zweck können Sie beispielsweise eine Dokumentenkamera, einen Videorekorder oder einen DVD-Player verwenden.



Vor dem Anruf:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Dokumentenkamera, der Videorekorder oder der DVD-Player angeschlossen und eingeschaltet sind. Informationen dazu finden Sie in der Konfigurationsdokumentation für Ihr System.
- 2 Positionieren Sie Ihr Dokument oder Objekt unter der Dokumentenkamera, oder legen Sie eine Videokassette oder eine DVD ein.

So starten Sie die Anzeige eines Dokuments, eines Objekts, einer Videokassette oder einer DVD während eines Anrufs:

- 1 Drücken Sie die Taste  **Grafiken** auf der Fernbedienung und wählen Sie eine Videoquelle.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .



So beenden Sie die Anzeige eines Dokuments, eines Objekts, einer Videokassette oder einer DVD während eines Anrufs:

- 1 Drücken Sie die Taste  **Grafiken** auf der Fernbedienung und wählen Sie die aktuelle Videoquelle.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .

Arbeiten mit Verzeichniseinträgen



Im Verzeichnis Ihres Polycom QDX 6000-Systems sind Anwahlinformationen gespeichert, die es Ihnen ermöglichen, schnell und problemlos Anrufe zu tätigen. Wenn ein im Verzeichnis aufgelisteter Teilnehmer einen Anruf an Ihr System tätigt, wird dessen Name auf dem Bildschirm des Systems angezeigt, sobald der Anruf eingeht. Wenn ein anrufender Teilnehmer nicht im Verzeichnis aufgelistet ist, werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, die Kontaktinformationen nach dem Ende des Anrufs im Verzeichnis zu speichern.

Wenn Ihr System bei einem globalen Verzeichnisserver registriert ist, enthält das Verzeichnis zwei Arten von Einträgen:

- **Lokale Einträge:** Informationen über Teilnehmer, die Sie hinzugefügt haben. Die Einträge werden lokal im Polycom QDX 6000-System gespeichert und können, je nach Konfiguration des Systems, von Ihnen entfernt oder bearbeitet werden. Sie können lokalen Einträgen auch Kategorien zuweisen, sodass Sie Nummern leichter finden können. Jeder Benutzer, der das System an Ihrem Standort verwendet, kann die von Ihnen erstellten Einträge verwenden. Sie können umgekehrt die von anderen erstellten Einträge verwenden. Benutzer an anderen Standorten haben dagegen keinen Zugriff auf die lokalen Einträge Ihres Systems.
- **Globale Einträge:** Informationen über andere aktive Teilnehmer, die auf dem gleichen globalen Verzeichnisserver registriert sind. Diese Einträge sind auf dem globalen Verzeichnisserver gespeichert und können von Ihnen nicht bearbeitet werden. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, erstellen Sie eine lokale Kopie des entsprechenden Eintrags. Globale Einträge sind als  verfügbar oder  offline markiert.

Durchsuchen des Verzeichnisses

Sie können im Verzeichnis folgendermaßen nach Einträgen suchen:

- Buchstabieren Sie den Namen mit den Zifferntasten auf der **Fernbedienung**.
- Drücken Sie die Taste **Tastatur**, um den Namen mit Hilfe der Bildschirmtastatur einzugeben.
- Blättern Sie mit Hilfe der Tasten  **Auf** und  **Ab** auf der Fernbedienung in der Namensliste.



- Blättern Sie mit den **Zoom**-Tasten auf der Fernbedienung durch die Namensliste.
- Bewegen Sie sich mit Hilfe der alphabetischen Registerkarten durch das Verzeichnis und blättern Sie dann zu dem gewünschten Namen.

Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Einträgen im lokalen Verzeichnis

So fügen Sie dem lokalen Verzeichnis einen Eintrag zu:

- 1 Drücken Sie die Taste **Verzeichnis** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Eintrag**.
- 3 Legen Sie folgende Informationen fest:

Eingabefeld...	Einzugebende Informationen...
Name	Name, der in der Verzeichnisliste und in Meldungen bei eingehenden Anrufen angezeigt
IP-Nummer	IP-Adresse zur Anwahl dieses Teilnehmers
Zusatzgerät	Nebenstelle des Systems (E.164-Adresse)
Anrufqualität	Anrufgeschwindigkeit, die für IP-Verbindungen mit
Gruppe	Bezeichnung, die Ihnen das schnelle Auffinden der Nummer im Verzeichnis erleichtert

- 4 Wählen Sie **Speichern**, um den Eintrag zu speichern.

So bearbeiten Sie einen Eintrag:

- 1 Drücken Sie die Taste **Verzeichnis** auf der Fernbedienung.
- 2 Blättern Sie zu dem Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Eintrag bearbeiten**.
- 4 Bearbeiten Sie die Informationen wie benötigt.
- 5 Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern und zum Verzeichnis zurückzukehren.

So löschen Sie einen Eintrag:



- 1 Drücken Sie die Taste **Verzeichnis** auf der Fernbedienung.

- 2 Blättern Sie zu dem Eintrag, den Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Eintrag löschen**.


Kategorisieren von Verzeichniseinträgen

Durch Kategorisieren Ihrer lokalen Einträge können Sie schnell auf Anwahlinformationen zugreifen, indem Sie einfach die Einträge einer Gruppe statt das gesamte Verzeichnis durchsuchen.

So erstellen Sie eine neue Gruppe:

- 1 Drücken Sie die Taste  **Verzeichnis** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie **Gruppe**.
- 3 Wählen Sie **Gruppen bearbeiten**.
- 4 Geben Sie einen Gruppennamen ein.
- 5 Drücken Sie die Taste  **Zurück** auf der Fernbedienung, um die neue Gruppe zu speichern.


So löschen Sie eine Gruppe:

- 1 Drücken Sie die Taste  **Verzeichnis** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie **Gruppe**.
- 3 Wählen Sie **Gruppen bearbeiten**.
- 4 Blättern Sie zu dem Gruppennamen, den Sie löschen möchten, und wählen Sie dann **Löschen**.



Wenn Sie eine Gruppe löschen, werden alle Einträge in dieser Gruppe gelöscht. Wenn Sie diese Einträge behalten möchten, weisen Sie sie erst einer neuen Gruppe zu, bevor Sie die alte Gruppe löschen.



So ordnen Sie einen Eintrag einer Gruppe zu:

- 1 Drücken Sie die Taste  **Verzeichnis** auf der Fernbedienung.
- 2 Blättern Sie zu dem Eintrag, den Sie einer Gruppe zuweisen möchten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Eintrag bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie den Gruppennamen aus, den Sie zuweisen möchten, in der Gruppe aus.
- 5 Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern und zum Verzeichnis zurückzukehren.

Aktualisieren von Einträgen im globalen Verzeichnis

Auf Systemen, die beim globalen Verzeichnis-Server von Polycom registriert sind, werden die Einträge im globalen Verzeichnis regelmäßig aktualisiert. Sie können die Einträge im globalen Verzeichnis auf Ihrem System auch manuell aktualisieren.

So aktualisieren Sie Einträge im globalen Verzeichnis manuell:

- 1 Drücken Sie die Taste  **Verzeichnis** auf der Fernbedienung.
- 2 Navigieren Sie zu  in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Wenn in der oberen rechten Ecke des Systems kein Symbol mit einem roten Logo angezeigt wird, ist Ihr System nicht beim Global Verzeichnis-Server registriert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.
- 3 Wählen Sie das Logo aus und wählen Sie **Aktualisieren**.



Ändern der Anrufannahme

Von Ihrem Systemadministrator wurde das System möglicherweise so konfiguriert, dass Sie wählen können, wie eingehende Anrufe behandelt werden sollen.

Vorübergehendes Ablehnen von Anrufen

Wenn Sie nicht durch Anrufe gestört werden möchten, können Sie eingehende Anrufe mit der Funktion „Bitte nicht stören“ ablehnen. Anrufer hören ein Besetztzeichen und Sie werden nicht über den eingehenden Anruf informiert. Sie können jedoch selbst Anrufe tätigen.

So lehnen Sie eingehende Anrufe vorübergehend ab:

- 1 Wählen Sie auf der Startseite das Symbol  in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.
- 2 Wählen Sie **Ein**, um die Option „Bitte nicht stören“ zu aktivieren. Solange das System keine Anrufe annimmt, wird in der Ecke rechts unten das Symbol  angezeigt. Diese Einstellung bleibt aktiv, bis Sie sie ändern.


Automatische Annahme von Videoanrufen

Je nach Konfiguration Ihres Systems können Sie festlegen, ob Videoanrufe automatisch angenommen werden, oder ob das System Sie über eingehende Videoanrufe benachrichtigen soll, die Sie dann manuell annehmen müssen.




Die automatische Annahme von Anrufen ist bequem, kann aber zu Sicherheitsproblemen führen. Ein unerwarteter Anrufer könnte eine laufende Konferenz unterbrechen oder Einblick in Geräte und Notizen in leeren Räumen bekommen.

So nehmen Sie Videoanrufe automatisch an:



- 1 Wählen Sie im Menüpunkt „Anruf tätigen“ die Option **System**.
- 2 Wählen Sie im Menüpunkt „System“ die Option **Benutzereinstellungen**.
- 3 Um eingehende Punkt/Punkt-Videoanrufe automatisch anzunehmen, wählen Sie für **Pkt./Pkt.-Video autom. annehmen** die Option **Ja**.
- 4 Drücken Sie  **Startseite**, um die Änderungen zu speichern und zur Startseite zurückzukehren.

Stummschalten von automatisch angenommenen Videoanrufen

Je nach Konfiguration Ihres Systems können Sie wählen, ob beim Herstellen einer Verbindung mit automatisch angenommenen Videoanrufen der Ton stumm geschaltet werden soll. Dadurch wird verhindert, dass Anrufer Gespräche oder Konferenzen mithören. Drücken Sie nach dem Herstellen der Verbindung  **Stumm** auf der Fernbedienung, wenn die Stummschaltung des Anrufs aufgehoben werden soll.

Wenn Sie diese Option während einer Verbindung aktivieren, bleibt der Ton für die aktuelle Konferenz davon unberührt.

So schalten Sie automatisch angenommene Videoanrufe stumm:

- 1 Wählen Sie im Menüpunkt „Anruf tätigen“ die Option **System**.
- 2 Wählen Sie im Menüpunkt „System“ die Option **Benutzereinstellungen**.
- 3 Blättern Sie zu **Automatisch angenommene Anrufe stummschalten**, und drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um die Option zu aktivieren.
- 4 Drücken Sie  **Startseite**, um die Änderungen zu speichern und zur Startseite zurückzukehren.



Anpassen Ihres Arbeitsbereichs

Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration können Sie die Bildschirmanzeige anpassen.

Kamerasteuerung durch die Gegenseite

Je nach Konfiguration Ihres Systems können Sie die Kamerasteuerung durch die Gegenseite zulassen. Teilnehmer auf der Gegenseite können außerdem Voreinstellungen für Ihre Kamera festlegen und verwenden, sofern ihr System diese Funktion unterstützt.

So lassen Sie die Kamerasteuerung durch die Gegenseite zu:

- 1 Wählen Sie im Menüpunkt „Anruf tätigen“ die Option **System**.
- 2 Wählen Sie im Menüpunkt „System“ die Option **Benutzereinstellungen**.
- 3 Blättern Sie zu **Fernsteuerung lokale Kamera**, und drücken Sie , um die Option zu aktivieren.
- 4 Drücken Sie  **Startseite**, um die Änderungen zu speichern und zur Startseite zurückzukehren.






Eine Änderung dieser Einstellung wird sofort wirksam, auch wenn ein Anruf bereits läuft.

Anzeigen des Namens der Gegenseite beim Zustandekommen der Verbindung

Je nach Konfiguration Ihres Systems können Sie wählen, ob beim Herstellen einer Verbindung für einen Anruf der Name der Gegenseite angezeigt werden soll.




So legen Sie fest, ob der Name der Gegenseite angezeigt werden soll:

- 1 Wählen Sie im Menüpunkt „Anruf tätigen“ die Option **System**.
- 2 Wählen Sie im Menüpunkt „System“ die Option **Benutzereinstellungen**.
- 3 Wählen Sie  **Weiter** aus, um weitere Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Blättern Sie bis zu „Anzeige des Namens der Gegenstelle“, drücken Sie  auf der Fernbedienung und wählen Sie aus, ob der Name der Gegenseite angezeigt werden soll.
- 5 Drücken Sie  **Startseite**, um die Änderungen zu speichern und zur Startseite zurückzukehren.

Audio-Bestätigung beim Wählvorgang

Je nach Konfiguration können Sie das System so einrichten, dass jede Ziffer vom System gesprochen wird, wenn Sie im Menüpunkt „Anruf tätigen“ im Feld „Anwahleintrag“ die Nummer eingeben.

So aktivieren Sie die Audio-Bestätigung:

- 1 Wählen Sie im Menüpunkt „Anruf tätigen“ die Option **System**.
- 2 Wählen Sie im Menüpunkt „System“ die Option **Benutzereinstellungen**.
- 3 Wählen Sie  **Weiter** aus, um weitere Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Blättern Sie zu **Zahlentastatur-Audio-Bestätigung** und drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Option zu aktivieren.
- 5 Drücken Sie  **Startseite**, um die Änderungen zu speichern und zur Startseite zurückzukehren.



Einstellen des Systems für bestimmte Lichtverhältnisse

Je nach Konfiguration des Systems können Sie mit dem Gegenlicht-Regler die Helligkeit des Videobilds einstellen, das die Hauptkamera an das Polycom QDX 6000-System sendet. Das Anpassen dieser Einstellung kann nützlich sein, wenn sich aufgrund der räumlichen Anordnung grelles Licht hinter den Teilnehmern im Bild befindet.



Da die Gegenlichtregler nur auf die Hauptkamera wirken, wird die Anzeige der von einem Computer oder einer Dokumentenkamera übertragenen Inhalte nicht heller.

So aktivieren Sie die Gegenlicht-Kompensation:

- 1 Wählen Sie im Menüpunkt „Anruf tätigen“ die Option **System**.
- 2 Wählen Sie im Menüpunkt „System“ die Option **Benutzereinstellungen**.
- 3 Blättern Sie zu „Gegenlicht-Kompensation“ und drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Option zu aktivieren.
- 4 Drücken Sie  **Startseite**, um die Änderungen zu speichern und zur Startseite zurückzukehren.