

Советы по использованию систем Polycom® RealPresence® Centro™





3725-84477-001A | Сентябрь 2016 г.

Выход из режима ожидания


Чтобы выйти из режима ожидания, коснитесь экрана или поднимите пульт ДУ.

Выполнение видеовызова

Ввод имени или номера

- 1 На экране «Исходный» коснитесь  **Заказ вызова**.
- 2 Коснитесь  **Клавиатура** и коснитесь  **экранной клавиатуры** и введите имя или номер контакта.
- 3 Коснитесь  **Набор**.



Вызов контакта

- 1 На экране «Исходный» коснитесь  **Заказ вызова** и коснитесь  **Контакты**.
- 2 Выполните одно из действий:
 - » Выберите нужный контакт из списка контактов и коснитесь **Вызов**.
 - » Выберите группу и выберите контакт.
 - » При помощи экранной клавиатуры введите имя контакта и выберите контакт среди результатов поиска.

Вызов контакта при помощи быстрого набора



- 1 На экране «Исходный» коснитесь  **Заказ вызова** и коснитесь  **Быстрый набор**.
- 2 Выберите изображение контакта на экране быстрого набора.

Звонок контакту из списка последних вызовов



- 1 На экране «Исходный» коснитесь  **Заказ вызова** и коснитесь  **Последние**.
- 2 Выберите один из последних заказанных или принятых вызовов.

Заказ аудиовызова




Если администратор разрешил выполнение аудиовызовов, можно заказать аудиовызов.

- 1 На экране «Исходный» коснитесь **Заказ вызова**.
- 2 На панели **Клавиатура** установите ползунок на аудио .
- 3 Введите номер и коснитесь .


Заказ конференции

- 1 Выполните вызов при помощи предпочтительного метода.
- 2 Во время активного вызова коснитесь  **Еще**.
- 3 Коснитесь  **Добавить вызов**.
- 4 Выполните вызов при помощи предпочтительного метода.

Добавление участника к вызову

- 1 Во время активного вызова коснитесь  **Еще**.
- 2 Коснитесь **Добавить**.
- 3 При помощи ползунка выберите  **Видео** или  **Аудио**.
- 4 Выполните вызов при помощи предпочтительного метода.

Удаление участников в ходе вызова

- 1 Коснитесь **Еще > Участники > Видео** или **Аудио**.
- 2 Выберите участника **Еще >  Удалить**.

Просмотр участников

- » Коснитесь  **Еще > Участники**.

Прием вызова

Если в системе не настроен автоматический ответ на входящие вызовы, можно принять входящий вызов. Выполните одно из действий:

- » Для приема входящего вызова коснитесь **Принять**.
- » Для приема вызова во время активного вызова коснитесь **Добавить к соединению, Удержание + Принять** или **Завершить + Принять**.


Отклонение вызова

Если система настроена на автоматические ответы при вызовах, соединение устанавливается автоматически, если вы не нажмете Отклонить.

- » Для входящего вызова коснитесь **Отклонить**.

Перевод вызова на удержание

Переведите активный вызов на удержание для ответа на поступающий вызов, выполните вызов или переключитесь между вызовами.

- » Во время активного вызова коснитесь **Еще >  Удержание**.



Возобновление вызова на удержании

При завершении вызова при наличии другого вызова на удержании вызов на удержании не будет возобновлен автоматически.

- » На экране «Исходный» коснитесь **Возобновить вызов**.

Завершение вызова


Завершать можно только активные вызовы. Выполните одно из действий:

- » Во время вызова коснитесь  >  **Завершить**.
- » Выберите **Завершить** для завершения одного вызова или выберите **Выйти из конференции** для завершения всех вызовов.

Отключение звука микрофона

- 1 В ходе вызова коснитесь экрана.
- 2 Коснитесь  **Отключить**.

Включение звука микрофона


- 1 В ходе вызова коснитесь экрана.
- 2 Коснитесь  **Включить**.

Присоединение к собранию

Присоединиться к собранию можно с напоминания о собрании или с экранов «Исходный» или «Заказ вызова». Выполните одно из действий:

- » На напоминании о собрании коснитесь **Присоединиться**.
- » На экране «Исходный» коснитесь собрания и коснитесь **Присоединиться** или коснитесь **•••** для ввода номера собрания при помощи клавиатуры.
- » Коснитесь **Заказ вызова > Календарь** и коснитесь **Присоединиться** для участия в собрании.

Регулировка громкости



- 1 Коснитесь экрана и выберите  **Громкость**.
- 2 На ползунковом регуляторе громкости переместите регулятор вправо для увеличения громкости либо влево, чтобы уменьшить громкость. Для установки громкости коснитесь ползунка в любом месте.

Настройка расположения окон видео во время вызова



Можно управлять компоновкой окон видео во время вызовов.

- 1 Во время вызова коснитесь **•••** **Еще**.
- 2 Коснитесь **Окно PIP**. Выберите один из доступных вариантов расположения.

Запуск видео




- » Для запуска видео коснитесь  >  **Камера Вкл**.

Остановка видео

- » Для выключения видео коснитесь  >  **Камера Выкл**.

Доступ к VisualBoard

В любое время можно получить доступ к приложению VisualBoard для отображения и комментирования контента. Выполните одно из действий:

- » На экране «Исходный» коснитесь  **Контент**.
- » В ходе вызова коснитесь  >  **Контент**.


Добавление заметок к контенту

Можно комментировать контент, отображаемый на мониторе. Выполните одно из действий:

- » При помощи курсора-стрелки укажите части слайда.
- » Выберите цвет и толщину линии для записи или рисования заметок.

Создание новой «белой» или «черной» доски



Предыдущая «белая» доска сохраняется автоматически при отображении новой «белой» или «черной» доски.

- » Коснитесь  **Белая доска** или  **Черная доска**.

Удаление заметок

- » Коснитесь  **Отменить** для отмены предыдущей заметки.

Стирание заметок

- » Выберите  **Стереть** и при помощи пальца сотрите предыдущую заметку.
- » Коснитесь и удерживайте  **Стереть** в течение одной секунды для удаления всех заметок.

Выход из VisualBoard

По завершении работы закройте приложение VisualBoard.

- » Коснитесь .

Индикаторы состояния системы

Следующие светодиодные индикаторы отображают состояние системы:

- Индикаторы не светятся - выкл.
- Желтый - режим сна или ожидания.
- Синий - система включена, но находится в состоянии «вне вызова».
- Красный - микрофоны отключены.
- Зеленый - в состоянии аудио- или видеовызова.
- Мигает желтым и синим - запуск системы или обновление программного обеспечения.

Дополнительные сведения

Подробная информация о настройке и использовании системы имеется на странице технической поддержки support.polycom.com.