

Polycom® RealPresence® Centro™ 快速参考





3725-84468-001A | 2016 年 9 月

唤醒系统



要唤醒系统，请点击屏幕或拿起遥控器。

拨打视频电话



输入名称或号码

- 1 在主屏幕上，点击  拨打电话。
- 2 点击  数字小键盘并点击  屏显数字小键盘，然后输入联系人姓名或号码。
- 3 点击  拨号。



呼叫联系人

- 1 在主屏幕中，点击  拨打电话，并点击  联系人。
- 2 执行下列操作之一：
 - » 从联系人列表中选择所需联系人，并点击呼叫。
 - » 点击一个组，然后选择联系人。
 - » 使用屏幕键盘，输入联系人姓名，然后在搜索结果中选择您的联系人。

呼叫快速拨号联系人



- 1 在主屏幕中，点击  拨打电话，并点击  快速拨号。
- 2 在“快速拨号”屏幕上点击联系人图像。

呼叫最近的联系人



- 1 在主屏幕中，点击  拨打电话，并点击  最近。
- 2 点击最近已拨或接收的呼叫。

拨打纯音频电话




如果管理员启用了纯音频电话，则您可以拨打纯音频电话。

- 1 在主屏幕中，选择拨打电话。
- 2 从数字小键盘，将滑块定位到  音频。
- 3 输入号码，并点击 。


发起电话会议

- 1 使用首选方法拨打电话。
- 2 在活动通话中，点击  > ... 更多。
- 3 点击  添加呼叫。
- 4 使用首选方法拨打电话。

将与会者添加到呼叫

- 1 在活动通话中，点击  > ... 更多。
- 2 点击添加。
- 3 使用滑块选择  视频或  音频呼叫。
- 4 使用首选方法拨打电话。

从呼叫中移除与会者

- 1 点击更多 > 与会者 > 视频 或 音频。
- 2 点击与会者 > 更多 >  移除。

查看与会者

- » 点击  > ... 更多 > 与会者。

接受呼叫

如果系统未设置为自动接听来电，您可以接听来电。执行下列操作之一：

- » 要接听来电，点击接受。
- » 要在活动呼叫中接听电话，点击添加至呼叫、保持 + 接受，或挂断 + 接受。


拒绝通话

如果系统被配置为自动接听电话，呼叫会自动连接，除非您点击拒绝。

- » 针对来电，点击拒绝。

保持呼叫

您可以将活动呼叫置于保持状态，以接听来电、拨打电话，或在呼叫之间切换。

- » 在活动呼叫中，点击 ... 更多 >  保持。

恢复保持状态的呼叫

如果您结束了单独呼叫，并且另一个呼叫处于保持状态，则自动恢复保持的通话。


- » 在主屏幕上，点击恢复通话。

结束通话


只能结束活动通话执行下列操作之一：

- » 在通话中，点击  >  挂断。
- » 选择挂断以挂断一个呼叫，或选择离开会议以挂断所有呼叫。

将麦克风静音

- 1 在通话时，点击屏幕。
- 2 点击  **静音**。

取消麦克风静音


- 1 在通话时，点击屏幕。
- 2 点击  **取消静音**。

加入会议

在会议提醒、主屏幕中或在“拨打电话”屏幕上加入会议。执行下列操作之一：

- » 在会议提醒上，点击**加入**。
- » 在主屏幕上，点击会议，并点击**加入**，或点击 **...**，以使用数字小键盘输入会议编号。
- » 点击 **拨打电话 > 日历**，并点击**加入**，以参加会议。

调整音量

- 1 轻触屏幕，并点击  **音量**。
- 2 将音量滑块向右移动即可提高音量，向左移动即可降低音量。轻触滑块的任意位置可以设置音量。

在通话中调整视频布局

在通话中控制视频显示。

- 1 在通话中，点击 **...** **更多**。
- 2 点击**画中画布局**。选择可用的布局之一。

启动视频

- » 要启动视频，点击  **>**  **摄像头开启**。

停止视频

- » 要停止视频，点击  **>**  **摄像头关闭**。

访问 VisualBoard

随时访问 VisualBoard 应用程序以显示和批注内容。执行下列操作之一：

- » 点击主屏幕上的  **内容**。
- » 在通话中，点击  **>**  **内容**。



注释内容

注释显示器显示的内容。执行下列操作之一：

- » 使用箭头指针指向滑动部分。
- » 选择要在内容上书写或绘制的线条的颜色和粗细。

创建新的白板或黑板



显示新白板或黑板时，自动保存上一个白板。

- » 点击  **白板**或  **黑板**。

撤消批注


- » 点击  **撤销**以撤销上一个批准。

擦除批注

- » 选择  **擦除**并使用手指擦除上一个批准。
- » 按住  **擦除**等待一秒以删除所有批准。

退出 VisualBoard

准备就绪后，关闭 VisualBoard 应用程序。

- » 点击  **X**。

系统状态指示灯

以下是根据系统状态显示的 LED 指示灯：

- 无 LED - 关闭。
- 琥珀色 - 休眠或待机。
- 蓝色 - 开启或未在通话中。
- 红色 - 麦克风静音。

- 绿色 - 在音频或视频呼叫。
- 闪烁蓝色和琥珀色 - 系统正在启动或软件正在更新

更多信息

有关设置和使用系统的更多信息，请参考 support.polycom.com。