

Mit der Polycom® Videosteuerungsanwendung (VSA) können Sie Anrufe über das Telefon Cisco 7970 tätigen.

Starten der VSA

- Drücken Sie das Tastaturkürzel **VSA**, das Ihr Administrator für Sie konfiguriert hat (sofern verfügbar) oder drücken Sie den Softkey **Dienste** am Telefon Cisco 7970 und wählen Sie dann **VSA** aus.


Je nach Configuration Ihres Videokonferenzsystems wird möglicherweise dieser Bildschirm angezeigt:



Oder es wird dieser Bildschirm angezeigt:



Tätigen eines Anrufs

1. Drücken Sie auf  **Anrufen** oder berühren Sie den Softkey **Anrufen** **Anrufen**.
2. Geben Sie die Videodurchwahl der Person ein, die Sie anrufen möchten.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen** **Wählen**.

Annehmen eines Anrufs

Wenn Ihr Videokonferenzsystem für die automatische Anrufannahme eingerichtet ist, wird der Anruf automatisch angenommen. Wenn Ihr Videokonferenzsystem so eingerichtet ist, dass Sie Anrufe manuell entgegennehmen müssen, und Ihr Administrator das Tastaturkürzel **Videoanruf annehmen** für Sie konfiguriert hat:

- Drücken Sie das Tastaturkürzel **Videoanruf annehmen**.

Wenn Sie nicht über das Tastaturkürzel Videoanruf annehmen verfügen:

1. Drücken Sie auf  **Anrufen** oder berühren Sie den Softkey **Anrufen** **Anrufen**.
2. Drücken Sie den Softkey **Annehmen** **Annehmen**.

Beenden eines Anrufs



- Drücken Sie auf  **Auflegen** oder berühren Sie den Softkey **Auflegen** **Auflegen**.

Steuern der Kamera





Wenn mit Ihrer Kamera das Schwenken, Neigen und Zoomen möglich ist, können Sie die Kameratasten verwenden, um Ihre Kamera zu steuern.

1. Drücken Sie **Kamera** **Kamera**. Daraufhin wird dieser Bildschirm angezeigt:



2. Wenn Sie das Videobild vergrößern oder verkleinern möchten, drücken Sie  **Vergrößern** bzw.  **Verkleinern**.


Drücken Sie die Taste wiederholt, bis das Videobild bis auf die gewünschte Stufe vergrößert bzw. verkleinert ist.

3. Wenn Sie das Videobild nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts bewegen möchten, drücken Sie die Taste mit dem Pfeil  nach oben,  nach unten,  nach links oder  nach rechts.

Drücken Sie die Taste wiederholt, bis das Videobild wie gewünscht positioniert ist.

Umwandeln eines Audioanrufs in einen Videoanruf

Wenn Sie ein Telefongespräch über Cisco 7970 mit jemandem führen, der über ein zugehöriges Videokonferenzsystem verfügt, können Sie den Audioanruf in einen Videoanruf umwandeln.



- Drücken Sie das Tastaturkürzel **In Video umwandeln**, das Ihr Administrator für Sie konfiguriert hat (sofern verfügbar), oder drücken Sie den Softkey  **Dienste** am Telefon Cisco 7970 und wählen Sie dann **In Video umwandeln** aus.

Halten und Fortsetzen eines Anrufs

Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn die Schaltflächen Halten und Fortsetzen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

- Wenn Sie einen Anruf halten möchten, drücken Sie  **Halten**.
- Drücken Sie  **Fortsetzen**, um den Anruf fortzusetzen.

Stummschalten des Mikrofons

- Drücken Sie zum Stummschalten des Mikrofons auf  **Stumm**.
- Drücken Sie zum Aufheben der Stummschaltung des Mikrofons auf  **Stummschaltung aufheben**.



Einstellen der Lautstärke

- Wenn Sie die Lautstärke erhöhen möchten, drücken Sie  **Lauter** oder drücken Sie den Softkey  **Lautstärke+**.
- Wenn Sie die Lautstärke verringern möchten, drücken Sie  **Leiser** oder drücken Sie den Softkey  **Lautstärke-**.

Wenn Sie die Lautstärke ändern, drücken Sie die Taste **Lautstärke** wiederholt, bis die Lautstärke den gewünschten Pegel erreicht hat.

Verbinden eines Anrufs

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Schaltfläche Verbinden auf dem Bildschirm angezeigt wird.

1. Drücken Sie  **Verbinden**.
2. Geben Sie die Videodurchwahl der Person ein, an die Sie den Anruf durchstellen möchten.
3. Drücken Sie den Softkey  **Verbinden**.

Copyright © 2009 Polycom, Inc. Polycom und das Polycom-Logo sind eingetragene Marken von Polycom, Inc. Cisco ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc.
3725-26072-106/A



Polycom Videosteuerungsanwendung (VSA) Kurzreferenz

Häufig angerufene Nummern

Name	Nummer



POLYCOM®

www.polycom.com