

שימוש במערכת VSX לחדר של Polycom®



www.polycom.com

כללי התנהגות נאותים בוועידת וידיאו אינם אלא כללי נימוס מקובלים והתחשבות באנשים המשתתפים בפגישה. קרא את הטיפים הבאים כדי לקיים ועידת וידיאו מוצלחת.



- עם תחילת הוועידה, הצג את כל המשתתפים.
- הצג את עצמך כשתתחיל לדבר.
- ודא שבאפשרותך לראות ולשמוע את משתתפי האתר המרוחק.
- התאם את המצלמה כך שהאתר המרוחק יוכל לראות ולשמוע אותך.
- הצב את המיקרופון בין הצג לבין האנשים הנמצאים קרוב ביותר לצג.
- הימנע מלהקיש על המיקרופון או מלרשרש בניירות הנמצאים סמוך למיקרופון.
- השתק את המיקרופון לפני שתעביר אותו כדי שהאתר המרוחק לא ישמע את ההעברה.
- דבר בקול רגיל ובלי לצעוק.
- בשיחה מריבוי נקודות, השתק את המיקרופון כשאינך מדבר

Copyright © 2004 Polycom, Inc.
 Polycom והלוגו של Polycom הם סימנים מסחריים רשומים ו-VSX הוא
 סימן מסחרי של Polycom, Inc 3725-22748-001/A

- ניתן לבצע שיחה מרובת אתרים במספר דרכים.
- בצע את השיחה, לאחר מכן הוסף אתרים נוספים לשיחה זו על-ידי לחיצה על **Call** בשלט רחוק, בחירה . באפשרות **Add Video Call** (הוסף שיחת וידיאו) וביצוע שיחה לאתר הבא. חזור על התהליך עד לחיבור כל האתרים.
- במסך הפתיחה, בחר **Multipoint** מרובת אתרים אם תצורת המערכת מוגדרת להצגת לחצן זה. הזן את שמות האתרים שאליהם ברצונך לחייג באמצעות שימוש ב- Directory (מדריך כתובות) או על-ידי הזנה ידנית של מספרי הטלפון של האתרים. לחץ על **Call**
- לחץ על **Directory** בשלט רחוק, חפש ערך מרובה אתרים ברשימת מדריך הכתובות ולחץ על **Call** בשלט רחוק.
- בצע שיחה מדורגת מרובת אתרים באמצעות ביצוע שיחה מרובת אתרים ממדריך הכתובות או ביצוע שיחה אחת בכל פעם לשלושה אתרים לכל היותר ולאחר מכן בקש כל אתר לחייג לשני אתרים נוספים.

בחירת מקור וידיאו

1. לחץ על **Near** או על **Far** בשלט רחוק.

סמל זה מציין שבאפשרותך לשלוט במצלמה או במקור וידיאו אחר באתר קרוב	
סמל זה מציין שבאפשרותך לשלוט במצלמה או במקור וידיאו אחר באתר מרוחק	

2. לחץ על **Camera** בשלט רחוק, לאחר מכן לחץ על מספר הלחצן המתאים למצלמה או למקור וידיאו אחר שברצונך לבחור.

התאמת המצלמה

1. לחץ על **Near** או על **Far** בשלט רחוק.
2. לחץ על לחצני החיצים בשלט רחוק כדי להניע את המצלמה מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.
3. לחץ על **Zoom** כדי להתקרב או להתרחק.

ביצוע שיחת וידיאו

הזנת שם או מספר

1. הזן את מספר ה-ISDN, שם המערכת או כתובת ה-IP. להזנת טקסט, לחץ על **Keyboard** בשלט רחוק כדי לגשת ללוח המקשים שעל המסך. לחץ על **Call** בשלט רחוק.

שימוש במדריך הכתובות

1. לחץ על **Directory** בשלט רחוק.
2. חפש את האתר שאליו ברצונך להתקשר:
 - השתמש במקשי החיצים כדי לגלול לשם שאליו ברצונך להתקשר.
 - השתמש בכרטיסיות האלפבית כדי לנוע במדריך הכתובות ולאחר מכן לגלול לשם שאליו ברצונך להתקשר.
 - איית שם פרטי או שם משפחה באמצעות מקשי המספרים בשלט רחוק.
- לחץ על **Keyboard** בשלט רחוק כדי להשתמש בלוח המקשים המוצג במסך לאיות שם.
- לחץ על **Call** בשלט רחוק.

שימוש באנשי קשר, חיוג מהיר ורשימת שיחות אחרונות

1. בחר **Contacts** (אנשי קשר) או **Speed Dial** (חיוג מהיר) ולחץ על **Call** בשלט רחוק.
2. בחר את האתר שאליו ברצונך להתקשר.
3. לחץ על **Call** בשלט רחוק.

מענה לשיחה

<< לחץ על **Call** בשלט רחוק.

סיום שיחה

1. לחץ על **Hang Up** בשלט רחוק.
2. אשר שברצונך לנתק.

סיום שיחה

- פתיחת מדריך הכתובות כדי לבצע להשתמש בערך אישור הבחירה הנוכחית; ביצוע פונקציות בפרטים מוארים חזרה למסך הקודם
- החלפה בין שליטה במצלמות האתר הקרוב לבין האתר המרוחק הצגה, העברה או הסתרה של תמונה-בתוך-תמונה (PIP) אחסון מיקומי מצלמה (כאשר לאחרים מופיע מספר); מחיקת כל מיקומי המצלמה המאוחסנים הזנת נקודה בכתובת IP מחיקת אותיות או מספרים הזנת מספרים או טקסט; הנעת המצלמה למיקום מאוחסן גישה לעזרה המקוונת; גישה לתמיכה טכנית אם הארגון משתמש ב-Global Management System™

ביצוע שיחה או מענה

- התאמת המצלמה; ניווט בפרטים חזרה למסך הפתיחה הגברה או החלשה של הצליל הנשמע מהאתרים המרוחקים השתקת הצליל שנשלח לאתרים המרוחקים קירוב או הרחקה של תמונת המצלמה בחירת מצלמה או מקור וידיאו אחר הצגת לוח המקשים שעל המסך כדי להזין טקסט התחלה ועצירה של שליחת תוכן לאתרים מרוחקים; ניקוי תמונות שנשלחו מאתרים מרוחקים

פונקציה

צבע	פונקציה
ירוק	שיחה
אדום	ניווט
כחול	מצלמה
כתום	שמע
סגול	גרפיקה
שחור	טקסט/מספרים
צהוב	עזרה