




## Ring en flerpunktssamtale


Du kan utføre flerpunktssamtaler på flere måter.

- Foreta en oppringning, og legg deretter til flere steder ved å trykke  **Ring opp** på fjernkontrollen og velge **Legg til videosamtale**, og ringe opp neste sted. Gjenta inntil alle numrene er tilkoblet.
- Velg **Flerpunkt** på hovedskjermen hvis systemet er konfigurert for å vise denne knappen. Skriv inn navnene på de stedene du vil ringe ved å bruke adresseboken eller ved å skrive inn numrene manuelt. Trykk  **Ring opp**.
- Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen og finn en oppføring med flere numre i adresseboklisten, og trykk  **Ring opp** på fjernkontrollen.
- Foreta en kaskade-flerpunktssamtale ved å foreta en flerpunktsoppringning fra adresseboken eller ved å ringe opptil tre numre ett etter ett, og be deretter hvert sted om å ringe opp ytterligere to numre.




## Velge en videokilde

1. Trykk  **Her** eller  **Andre enden** på fjernkontrollen.

	Hvis du kan se dette, kan du styre et kamera eller en videokilde her
	Hvis du kan se dette, kan du styre et kamera eller en videokilde i den andre enden

2. Trykk  **Kamera** på fjernkontrollen, og deretter på tallknappen som tilsvarer nummeret til kameraet eller den andre videokilden som du ønsker å velge.

## Justere et kamera

1. Trykk  **Her** eller  **Andre enden** på fjernkontrollen.
2. Trykk på piltastene på fjernkontrollen for å flytte kameraet opp, ned, til venstre eller høyre.
3. Trykk på  **Zoom** på fjernkontrollen for å zoome ut eller inn.

## Videoetikette

God etikette ved videomøter er bare vanlig høflighet og respekt for personene som deltar i møtet. Les gjennom disse tipsene for et vellykket videomøte.



- Presenter alle møtedeltakerne når møtet starter.
- Introduser deg selv når du begynner å snakke.
- Sørg for at du kan se og høre deltakerne i den andre enden.
- Juster kamera og mikrofon slik at deltakerne i den andre enden kan se og høre deg.
- Plasser mikrofonen mellom skjermen og personene nærmest skjermen.
- Unngå å ta på mikrofonen eller rasle med papir nær mikrofonen.
- Demp mikrofonen før du flytter den slik at motparten skal høre at du beveger den.
- Snakk med normal stemme uten å rope.
- I en flerpunktssamtale demper du mikrofonen når du ikke snakker.

## Bruke Polycom® VSX-romsystemet



POLYCOM®

[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

Copyright © 2004 Polycom, Inc.  
Polycom® og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker og  
VSX er et varemerke for Polycom, Inc.  
3725-22214-001/A

**Koble til. Slik du foretrekker.**

## Bruke fjernkontrollen

Ring eller svare på en samtale

Justere kameraet og navigere gjennom menyer

Gå tilbake til hovedskjermbildet:

Øk eller senk lyden du hører fra den andre enden

Demp lyden du sender til den andre enden

Zoom kameraet inn eller ut.

Velg et kamera eller en annen videokilde

Vise tastaturet på skjermen slik at du kan skrive inn tekst

Start og stopp sending av innhold til den andre enden, fjern bilder sendt fra den andre enden

Farge	Funksjon
Grønn	Samtale
Rød	Navigering
Blå	Kamera
Oransje	Lyd
Lilla	Grafikk
Sort	Tekst/Tall
Gul	Hjelp



Avslutte en samtale

Åpne adresseboken slik at du kan ringe opp eller arbeide med en oppføring

Bekreft gjeldende valg, utføre funksjoner på markerte elementer

Gå tilbake til forrige skjermbilde

Veksle mellom styring av kamera her og i den andre enden.

Vis, flytt eller skjul bilde-i-bilde (PIP)

Lagre kameraposisjoner (når etterfulgt av et tall), slette alle lagrede kameraposisjoner

Skrive inn et punktum i en IP-adresse



Slette bokstaver eller tall

Skriv inn tall eller tekst, bevege kameraet til en lagret posisjon

Tilgang til elektronisk hjelp, tilgang til teknisk brukerstøtte hvis din organisasjon bruker Global Management System™.

## Foreta en videooppringing



### Angi et navn eller nummer

1. I dette feltet skriver du inn eller endrer ISDN-nummer, systemnavn eller IP-adresse. For å skrive inn tekst trykker du  **Tastatur** på fjernkontrollen for å få tilgang til tastaturet på skjermen.
2. Trykk  **Ring opp** på fjernkontrollen.

### Bruke adresseboken

1. Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen.
2. Finn det stedet du ønsker å ringe opp.
  - Bruk piltastene for å bla til det navnet du vil ringe opp.
  - Bruk alfabetkategoriene til å bevege deg gjennom adresseboken og deretter bla til det navnet du vil ringe opp.
  - Stav fornavnet eller etternavnet med talltastene på fjernkontrollen.
  - Trykk  **Tastatur** på fjernkontrollen for å bruke tastaturet på skjermen til å stave navnet.
  - Trykk  **Ring opp** på fjernkontrollen.


### Slik bruker du kontakter, hurtigoppringning eller listen over nylige samtaler:

1. Velg **Kontakter** eller **Hurtigoppringning** og trykk  på fjernkontrollen.
2. Velg det stedet du ønsker å ringe opp.
3. Trykk  **Ring opp** på fjernkontrollen.

## Svare på en oppringing

>> Trykk  **Ring opp** på fjernkontrollen.

## Avslutte en samtale

1. Trykk  **Legg på** På fjernkontrollen.
2. Bekreft at du ønsker å legge på.