







Выполнение многоточечного вызова


Многоточечный вызов можно инициировать несколькими способами.

- Создайте вызов, затем добавьте несколько узлов, которые будут участвовать в вызове. Для этого нажмите  **Вызов** на пульте ДУ, выберите **Добавить видеовызов** и создайте вызов для следующего узла. Повторите это действие, пока все узлы не будут подключены.
- Выберите **Конференц-связь** на экране «Исходный», если система настроена на отображение этой кнопки. Введите имена узлов, которым предназначен вызов. Для этого воспользуйтесь Адресной книгой или вручную введите телефонные номера узлов. Нажмите  **Вызов**.
- Нажмите  **Адресная книга** на пульте ДУ, найдите записи узлов в списке Адресной книги, нажмите  **Вызов** на пульте ДУ.
- Выполните каскадный многоточечный вызов, создав многоточечный вызов из Адресной книги или поместив вызовы по одному (от одного до трех узлов), затем запросите, чтобы каждый узел вызвал до двух дополнительных узлов.




Выбор источника видеозображения

- Нажмите  **Ближ.** или  **Удал.** на пульте ДУ.

	Если вы видите этот элемент, можно управлять камерой ближнего узла или источником видео
	Если вы видите этот элемент, можно управлять камерой удаленного узла или источником видео

- Нажмите кнопку  **Камера** на пульте ДУ, а затем нажмите кнопку с цифрой, которая соответствует выбираемой камере или другому видеисточнику.

Настройка камеры

- Нажмите  **Ближ.** или  **Удал.** на пульте ДУ.
- С помощью кнопок со стрелками на пульте ДУ можно перемещать камеру вверх, вниз, влево или вправо.
- Нажмите кнопку  **Масштаб** на пульте ДУ для уменьшения или увеличения масштаба изображения.

Этикет для видеоконференций

Признаком хорошего тона служат уважение и вежливость, которые оказываются участникам совещания. Чтобы совещание прошло успешно, прочитайте следующие советы.



- В начале совещания представьте всех участников.
- Представьте перед началом вашей речи.
- Убедитесь, что вы видите и слышите участников удаленных узлов.
- Настройте камеру и микрофон таким образом, чтобы участники удаленных узлов могли вас видеть и слышать.
- Разместите микрофон между монитором и ближайшим к нему участником.
- Не постукивайте по микрофону и не переключайте бумаги рядом с микрофоном.
- Отключите микрофон перед его передачей, чтобы участники удаленных узлов не слышали процесс передачи микрофона.
- Говорите естественным голосом, не кричите.
- В многоточечных вызовах отключайте микрофон, если вы не говорите.

Использование системы Polycom® VSX для залов



POLYCOM®

www.polycom.com

Авторские права © 2004 Polycom, Inc.
Polycom и логотип Polycom являются зарегистрированными торговыми марками, а VSX является зарегистрированной торговой маркой Polycom, Inc.
3725-22215-001/A

Подключайтесь! Любым удобным способом!

