

关于 Visual Concert 快速参考

这些参考可帮助您通过膝上型电脑使用 Visual Concert™ VSX™ 和 VSX 7000 系统。Visual Concert 使您能够轻松进行以下操作：

- 与视频会议中的其他站点共享内容
- 在本地会议中进行演示
- 访问局域网（在通话中或退出通话后）

安装 Visual Concert VSX

注意：您的系统管理员可能已为您安装好了 Visual Concert。

将 Visual Concert 连接到 VSX 7000 系统并连接到网络。然后，将其放置在会议桌上以便能够快速连接膝上型电脑、麦克风和投影仪。或者，将其安装在教室或礼堂的讲台或墙上以供使用。有关详细信息，请参见 *Visual Concert VSX 快速入门*。

如何获得帮助

如果需要获取使用 VSX 7000 系统或 Visual Concert VSX 的帮助，请访问 www.polycom.com/videodocumentation 以访问其他文件（如 *VSX 系列入门指南*），或与您的系统管理员联系。

访问网络

可以使用 Visual Concert 连接到网络，以便能够访问文件、浏览 Internet 或阅读电子邮件，就象您使用办公室中的连接一样。可将最多三台膝上型电脑同时连接到设备。

将膝上型电脑连接到网络：

1. 确保 Visual Concert 已连接到网络。
2. 确保膝上型电脑已准备好连接到网络：
 - 配置膝上型电脑以使用局域网。
 - 获得一个有效的网络帐号。
3. 将膝上型电脑连接到 Visual Concert。
4. 登录到网络。



显示文件

使用 Polycom VSX 系统，您可以与位于全世界各个不同站点的人员一起开会。此外：您还可以使用 Visual Concert VSX 连接膝上型电脑并共享文件、高分辨率图像和声音（既可以在通话中进行，也可以在退出通话后进行）。

连接膝上型电脑

您可能希望在开会之前设置您的膝上型电脑。但是，也可以在呼叫开始后连接。

设置膝上型电脑：

1. 将膝上型电脑连接到 Visual Concert。
2. 将视频发送到 Visual Concert。

膝上型电脑通常不会自动发送视频信号。通常，通过按键盘上的 F7 键发送视频信号。如果不能发送，请参见膝上型电脑的文件。



3. 检查图像。


确保膝上型电脑设置为受支持的分辨率和刷新频率，如 1024 × 768，75Hz。

共享膝上型电脑中的文件



在视频会议中共享内容时，每个与会者都能同时看到内容，就象他们在面对面地开会。

一个会议在某一时刻只能有一个活动内容源。当您发送内容时，它将替换先前从其他站点发送的任何内容。

将膝上型电脑的内容发送到远程站点并发送到投影仪（如果已连接了一台）：

- 按 Visual Concert 上的 。
- 内容将发送到会议中的其他站点，同时也发送到投影仪（如果已将一台投影仪连接到 Visual Concert）。

停止发送内容：

- 按 Visual Concert 上的 。
- 按  摄像机并选择另一个内容源。

Visual Concert 参考

- 将膝上型电脑配置为使用 Visual Concert 之后，只需连接即可立即共享内容。
- 静音 VSX 系统的麦克风不会停止发送来自膝上型电脑或其他内容源的声音。