

▶ Mac OS X 용 Polycom CMA Desktop 둘러보기

현재 상태 변경

통화 상태의 현재 상태 정보 보기

마우스 오른쪽으로 임의의 지점을 클릭하여 통화 상대 추가

통화 상대를 클릭하여 호출 또는 메시지 전송

그룹을 확장하거나 숨기고, 또는 오른쪽 마우스로 새 그룹 만들기

착발신 호출 보기

선택한 통화 상대에 메시지 전송

전화 끊기

호출하려는 IP 주소, 내선(E.164 주소), 또는 URL을 입력
호출 유형 지정: H.323 또는 SIP

로컬 비디오 표시하기 또는 숨기기

디렉토리 검색

전화 끊기

볼륨 조정

마이크 음소거

카메라 선택

현재 상태 표시

CMA Desktop이란?

Polycom CMA Desktop을 통해 Polycom CMA Desktop 또는 다른 유형의 화상회의 시스템을 사용하는 사람과 연결할 수 있습니다. 비디오 호출 참가자에게 프리젠테이션과 기타 콘텐츠를 보여줄 수 있으며 현재 상태를 공유하는 Polycom CMA Desktop 사용자들과 대화도 할 수 있습니다. 카메라가 없는 Polycom CMA Desktop 통화 상대도 호출에 참여하여 대화할 수 있습니다.



Polycom CMA Desktop에 관한 도움말이 필요한 경우, 애플리케이션 메뉴를 클릭하고 **도움말**을 선택하거나 **COMMAND+SHIFT+H**를 누르십시오.

로그인

Polycom CMA Desktop 네트워크 설정 구성 방법에 따라 Polycom CMA Desktop 사용자 이름과 암호가 자동으로 제공될 수 있습니다. 자동으로 제공되는 경우 **로그인**을 클릭하면 됩니다.

사용자 이름과 암호를 수동으로 입력하도록 선택할 수도 있습니다.

- 1 Polycom CMA Desktop 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 모든 Polycom CMA Desktop 사용자 이름의 형식은 도메인\사용자 이름입니다. 사용자 이름에 관한 사항은 Polycom CMA Desktop 관리자에게 문의하십시오.
- 2 **로그인**을 클릭합니다.

호출에 응답하기

다음 중 하나를 실행합니다.

- **응답**을 클릭하여 호출을 수락합니다.
- **무시**를 클릭하여 호출을 거부합니다.

통화 상대 목록에 통화 상대 추가

- 1 를 클릭하여 디렉토리를 엽니다.
- 2 이름을 입력합니다. 입력할 때, 입력되는 문자들이 포함된 항목들이 보입니다.
- 3 이름을 클릭한 다음 **통화 상대에 추가**를 클릭합니다.
- 4 Polycom CMA Desktop이 통화 상대 목록에 포함시킨다는 초청을 보내면, 새 통화 상대에 이 표시됩니다. 초청을 수락하면 해당 아이콘이 변경되어 현재 상태가 나타납니다.

현재 상태 아이콘 이해




	비디오 호출이 가능합니다.
	비디오 호출이 가능하지만 현재 유휴 상태입니다.
	이 비디오 시스템은 현재 상태가 불가능하지만 시스템을 호출할 수 있습니다.
	비디오 호출 중이며 추가 호출을 수락할 수 있습니다.
	비디오 호출 중이거나 호출을 수락하지 않습니다(착신 금지).
	오프라인 상태에서 비디오 호출 또는 호출이 불가능합니다.
	통화 상대 목록에 추가할 수 있습니다. 현재 상태는 아직 호출 불가로 지정되어 있습니다.
	대화가 가능합니다.
	대화가 가능하지만 현재 유휴 상태입니다.




호출하기

통화 상대 목록에서 호출:


다음 중 하나를 실행합니다.

- 비디오 호출을 하려는 통화 상대를 더블 클릭합니다. 비디오가 지원되지 않는 경우 오디오 호출이 시작됩니다. 둘 다 지원되지 않을 때는 대화창이 열립니다.
- 를 클릭하여 비디오 호출을 실행하거나 를 클릭하여 대화를 실행합니다.
- 최근 호출을 통화 상대 목록 그룹으로 포함시키도록 CMA Desktop이 구성된 경우에는 를 클릭하여 최근 호출 그룹을 연 후에 통화 상대를 클릭합니다.


디렉토리에서 호출:

- 1 를 클릭한 후 찾을 이름을 입력합니다.
- 2 이름을 클릭한 다음 **호출**을 클릭하여 호출을 시작합니다.
- 3 상대방이 Polycom CMA Desktop만이 아니라 화상회의 시스템이 있는 경우 호출할 시스템을 선택합니다.

수동으로 정보 입력하여 호출:

- 1 메인 창 하단에 있는 필드에 호출 정보를 입력합니다. 정보를 입력하면 시스템이 통화 상대 목록 및 최근 호출에서 일치하는 항목을 검색합니다. 원하는 이름을 시스템이 찾아내면 클릭하여 선택할 수 있습니다.
- 2 호출 시 H.323을 사용할지 SIP을 사용할지 지정합니다. (옵션)
- 3 를 클릭하여 호출을 시작합니다.





브리지의 가상 회의실에 호출:

- 1 다음 중 하나를 실행합니다.
 - Polycom CMA Desktop 및 가상 회의실이 동일한 Polycom CMA 서버에 등록된 경우 내선 (E.164 주소)을 입력합니다.
 - 주소는 E.164@IP_Address식으로 입력합니다 (예: 1000@11.12.13.14).
 - 주소는 IP_Address##E.164식으로 입력합니다 (예: 11.12.13.14##1000).
 - 회의 초청에 호출 대상: 링크를 더블 클릭합니다.
- 2 를 클릭하여 호출을 시작합니다.

호출 중 도구 모음 사용


	전화를 끊습니다.
	대화 창을 엽니다.
	볼륨을 조정합니다.
	마이크를 음소거합니다.
	카메라를 선택합니다.
	현재 상태를 표시합니다.
	PIP(Picture-in-Picture)를 표시하거나 숨깁니다.
	전체 화면 비디오를 봅니다.
	원거리 카메라를 조정합니다.
	톤 패드를 표시합니다.

현재 상태 표시

- 1 도구 모음에서 를 클릭합니다.
- 2 다음 중 하나를 실행합니다:
 -  **모니터 전송**을 클릭합니다. 컴퓨터가 이중 모니터 구성으로 실행될 경우에는 표시할 모니터의 를 클릭합니다. 상대 사이트에서 사용자의 모니터에 나타나는 콘텐츠를 볼 수 있습니다.
 -  **확대/축소**를 클릭하여 시각 선택 도구를 표시하고 필요한 경우 조정합니다. 다른 사이트에서는 시각 선택 도구에 들어 있는 콘텐츠만 보입니다.

Copyright © 2011 Polycom, Inc.
Polycom 및 Polycom 로고는 등록 상표이고
Polycom CMA Desktop™은 Polycom, Inc.의 상표입니다.
3725-82905-001/A
2011년 10월



 **Polycom CMA Desktop**
둘러보기
(Mac OS X용)