


3:08 PM Monday, April 25



Pantalla de inicio

Muestra mensajes, ajustes e información.
Disponible en todo momento.



Pantalla de Llamadas

Muestra todas las llamadas activas y retenidas.
Disponble cuando hay en curso llamadas activas o retenidas.

3:10 PM Monday, April 25




Pantalla de Líneas

Muestra líneas telefónicas, favoritos y teclas de función condicionales.
Disponble en todo momento.

Cambiar entre pantallas de teléfono

Puede acceder a cualquier pantalla del teléfono desde otras pantallas.

Para cambiar entre pantallas:

- » Lleve a cabo una de estas acciones:
- Pulse la tecla de inicio  para ver la pantalla de inicio desde las pantallas de Líneas, Llamadas o llamada activa.
- Pulse la tecla de función **Líneas** para




acceder a la pantalla de Líneas desde la pantalla de Llamadas o Nueva llamada.

- Pulse la tecla de función **Llamadas** para acceder a la pantalla de Llamadas desde la pantalla de Líneas.
- En los teléfonos VVX 150, pulse la tecla de función **Llamada > Línea** para ir a la pantalla de Líneas desde la pantalla de Llamadas.
- En los teléfonos VVX 150, pulse la tecla de función **Línea > Llamada** para ir a la pantalla de Llamadas desde la pantalla de Líneas.

Realizar llamadas

En el teléfono solo puede haber en curso una llamada activa.

Para realizar una llamada:



- » Lleve a cabo una de estas acciones:
- Levante el auricular del teléfono, pulse  o , introduzca el número de teléfono y pulse **Enviar**.
- Introduzca el número de teléfono, pulse **Marcar** y descuelgue el auricular o pulse .
- En la pantalla de Líneas, pulse la tecla **Línea**, introduzca el número de teléfono y seleccione **Enviar**.
- En la pantalla de inicio, seleccione **Nueva llamada**, introduzca el número de teléfono y pulse **Enviar**.
- Seleccione un **Favorito** en la pantalla de inicio.
- Seleccione un contacto en **Llamadas recientes** y el **Directorio de contactos**.

Responder llamadas

Para contestar llamadas en el teléfono, puede usar

el auricular del aparato, el altavoz o unos auriculares para los oídos.



Para responder a una llamada:

- » Lleve a cabo una de estas acciones:
- Para responder con el altavoz, pulse  o la tecla de función **Responder**.
- Para responder con el auricular, descuelgue.
- Para responder con unos auriculares, pulse .

Finalizar llamadas

Puede finalizar una llamada activa en cualquier momento. Para finalizar una llamada en espera, primero hay que reanudar la llamada.

Para finalizar una llamada activa:

- » Vuelva a poner el auricular del teléfono en el soporte, pulse  o  o pulse la tecla de función **Finalizar llamada**.

Para finalizar una llamada en espera:

- 1 Seleccione la llamada en espera y pulse **Reanudar**.
- 2 Pulse **Finalizar llamada**.

Retener y reanudar llamadas

Puede poner varias llamadas en espera y reanudar una llamada en cualquier momento.

Para retener una llamada:

- » Seleccione la llamada y pulse la tecla de función **Espera**.

Para reanudar una llamada:

- » Seleccione la llamada y pulse la tecla de función **Reanudar**.

Transferir llamadas

Puede transferir llamadas a cualquier contacto.

Para transferir una llamada:

- 1 Mantenga pulsada la tecla de función **Transferir**.
- 2 Elija **Silencioso** o **Consultivo**.
- 3 Marque un número o elija un contacto.
Si elige el modo **Silencioso**, la llamada se transferirá de inmediato.
- 4 Si opta por el modo **Consultivo**, pulse la tecla de función **Transferir** tras hablar con su contacto.

Reenviar llamadas

Puede reenviar a un contacto una o todas las llamadas entrantes.

Para reenviar una llamada entrante:

- 1 En la pantalla **Llamada entrante**, seleccione **Reenviar**.
- 2 Introduzca el número de su contacto y seleccione **Reenviar**.

Para reenviar todas las llamadas entrantes:

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Reenviar**.
- 2 Si tiene más de una línea, seleccione una.
- 3 Elija entre **Siempre**, **Sin respuesta** u **Ocupado**.
- 4 Introduzca el número de un contacto y seleccione **Habilitar**.
Si elige **Sin respuesta**, podrá introducir el número de timbres antes de que se reenvíe la llamada.

Para deshabilitar el reenvío de llamadas:

- 1 Seleccione **Reenviar** o pulse la tecla de función **Reen**.
- 2 Si tiene más de una línea, seleccione una.
- 3 Elija el tipo de reenvío y seleccione **Deshabilitar**.

Iniciar una llamada de conferencia

Puede iniciar una llamada de conferencia con hasta ocho contactos.

Para iniciar una llamada de conferencia:

- 1 Llame a un contacto. Seleccione

Conferencia y llame a su siguiente contacto.

- 2 Cuando su contacto responda, seleccione **Conferencia**.

También puede unir una llamada activa y retenida a una llamada de conferencia.

Para unir dos llamadas en una misma llamada de conferencia:

- » En la pantalla de Llamadas, seleccione **Unirse**.

Administrar llamadas de conferencia

Al iniciar una llamada de conferencia, puede administrar uno a uno o juntos a todos los participantes en ella.

Para administrar a todos los participantes en una conferencia:

- » Seleccione **Espera** para poner a todos los participantes en espera.

Para administrar participantes individuales:

- 1 Elija un participante y seleccione **Admin**.
- 2 Lleve a cabo una de estas acciones:
 - Seleccione **Silencio remoto** para silenciar al participante.
 - Seleccione **Espera** para poner al participante en espera.
 - Seleccione **Eliminar** para finalizar la llamada con el participante.
 - Seleccione **Información** para ver detalles sobre el participante.

Ver llamadas recientes

Puede ver las llamadas recientes realizadas, recibidas y perdidas.

Para ver llamadas recientes:

- » Vaya a **Directorios > Llamadas recientes**.

Ver el Directorio de contactos

Puede ver y añadir contactos al Directorio de contactos.

Para ver el Directorio de contactos:

- » En la pantalla de inicio, seleccione **Directorios >**


- » **Directorio de contactos**.

Para añadir un contacto al Directorio de contactos:

- 1 Vaya a **Directorios > Directorio de contactos**.
- 2 En el Directorio de contactos, seleccione **Agregar**.
- 3 Introduzca los datos del contacto y seleccione **Guardar**.

Puede introducir un número entre el 1 y el 99 en el campo **Índice Favoritos** para marcar como favorito a un contacto.

Escuchar el correo de voz

Cuando tenga mensajes de correo de voz nuevos, aparecerá el icono de mensajes  en su línea.

Para escuchar el correo de voz:

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Mensajes**.
- 2 Seleccione **Centro de mensajes > Conectar**.

Habilitar No molestar

Se puede habilitar la función No molestar para impedir que suene el timbre del teléfono y para enviar todas las llamadas entrantes directamente al correo de voz.

Para habilitar o deshabilitar No molestar:

- » En la pantalla de inicio o la pantalla de inactividad, seleccione **NM**.

Establecer tonos de llamada

Puede configurar tonos para las llamadas entrantes que le lleguen de todos los contactos o de contactos individuales.

Establecer un tono para llamadas entrantes:

- » Seleccione **Config. > Básica > Preferencias**.
- » Seleccione **Tipo de timbre**.
- » Si hay varias líneas en el teléfono, seleccione una.
- » Aparecerá la pantalla **Tipo de timbre**, seleccione un tono de llamada.

- » Seleccione **Reproducir** para par oír el tono de llamada.