



이 빠른 팁은 VVX 250, 350, 450 비즈니스 IP 전화기에 적용됩니다.




주 메뉴 화면

설정 및 장치 정보 옵션 메뉴가 표시됩니다. 항상 사용 가능합니다.



통화 화면

진행 중 및 대기 중 통화가 표시됩니다. 진행 중 혹은 대기 중 통화가 있을 때 표시됩니다.




회선 화면

전화 회선, 즐겨찾기, 상황에 따른 소프트웨어 키가 표시됩니다. 항상 사용 가능합니다.

전화기 화면 간 전환

한 화면에서 다른 화면을 모두 볼 수 있습니다.





화면 간에 전환하려면:

- » 주 메뉴, 회선, 통화 화면을 보려면,  를 누르십시오.

전화 걸기

전화기에서는 하나의 통화만을 진행할 수 있습니다.



전화를 걸려면:

- » 다음 중 하나를 실행하십시오.
 - 수화기를 들고  혹은  를 누른 후, 전화번호를 입력하고 **전송**을 누릅니다.
 - 전화번호를 입력하고 **다이얼**을 누른 후 수화기를 들거나  혹은  를 누릅니다.
 - 회선 키를 누르고 전화번호를 입력한 후 **전송**을 선택합니다.
 - **새 통화**를 선택하고 전화번호를 입력한 후 **전송**을 누릅니다.

전화 받기

수화기, 스피커폰, 헤드셋을 사용하여 전화를 받을 수 있습니다.



전화를 받으려면:

- » 다음 중 하나를 실행하십시오.
 - 스피커폰으로 전화를 받으려면,  를 누르거나 **응답** 소프트웨어 키를 누릅니다.
 - 수화기로 전화를 받으려면, 수화기를 듭니다.
 - 헤드셋으로 전화를 받으려면,  를 누릅니다.

통화 종료

현재 통화만 종료할 수 있습니다. 대기 중인 통화를 종료하려면, 먼저 통화를 재개해야 합니다.

현재 통화를 종료하려면:

- » 수화기를 내려놓거나,  나  혹은 **통화 종료** 소프트웨어 키를 누르십시오.


대기 중인 통화를 종료하려면:

- 1 대기 중 통화를 하이라이트하고 **통화 재개**를 누르십시오.
- 2 **통화 종료**를 누르십시오.


통화 대기 및 재개

여러 건의 통화를 대기시키고 어떤 통화든 언제나 재개할 수 있습니다.

통화를 대기시키려면:

- » 해당 통화를 하이라이트한 후 **대기** 소프트웨어 키 혹은  를 누르십시오.



통화를 재개하려면

- » 해당 통화를 하이라이트한 후 **통화 재개** 소프트웨어 키 혹은  를 누르십시오.

통화 돌려주기

통화를 어떤 연락처로도 돌려줄 수 있습니다.

통화를 돌려주려면:

- 1 **돌려주기** 소프트웨어 키를 누르고 있거나,  를 누르십시오.
- 2 **즉시 전송** 혹은 **확인 후 전송** 중 선택하십시오.
- 3 번호를 입력하거나 연락처를 선택하십시오. **즉시 전송**을 선택하면 전화는 즉시 돌려집니다.
- 4 **확인 후 전송**을 선택한 경우, 연락처와 통화한 후 **돌려주기** 소프트웨어 키나  를 누르십시오.

착신 전환

수신 전화를 특정 연락처로 착신 전환하거나 모든 통화를 하나의 연락처로 착신 전환할 수 있습니다.

한 통의 수신 전화를 착신 전환하려면:

- 1 수신 통화 화면에서 **착신 전환**을 선택하십시오.
- 2 연락처 번호를 입력하고 **착신 전환**을 선택하십시오.

모든 수신 전화를 착신 전환하려면:

- 1 주 메뉴 화면 화면에서 **착신 전환**을 선택하십시오.
- 2 둘 이상의 회선이 있다면, 회선을 선택하십시오.
- 3 **항상, 무응답, 통화 중** 가운데 선택하십시오.
- 4 연락처 번호를 입력한 후 **사용**을 누르십시오.
무응답을 선택한 경우, 벨소리가 몇 번 울리고 착신 전환할지 입력할 수 있습니다.

착신 전환을 해제하려면:

- 1 주 메뉴 화면 화면에서 **착신 전환**을 선택하십시오.
- 2 둘 이상의 회선이 있다면, 회선을 선택하십시오.
- 3 착신 전환 유형을 선택한 후 **사용 안 함**을 선택하십시오.

회의 통화 시작하기

최대 24 명까지의 연락처와 회의 통화를 시작할 수 있습니다.

회의 통화를 시작하려면:

- 1 연락처에 전화를 거십시오.
- 2 **전화 회의**를 선택하고 다음 연락처에 전화를 거십시오.
- 3 연락처가 응답하면, **전화 회의**를 선택하십시오.

회의 통화에 진행 중이거나 대기 중인 통화를 추가할 수도 있습니다.

회의 통화에 2 개의 통화를 참가시키려면:

» 통화 화면에서 **참가**를 선택합니다.

회의 통화 관리

회의 통화를 시작하면, 개별 참가자 혹은 전체 참가자를 관리할 수 있습니다.

모든 참가자를 관리하려면:

- » 다음 중 하나를 실행하십시오.
 - 모든 참가자를 대기시키려면, **대기**를 선택하십시오.
 - 모든 참가자를 음소거하려면, **음소거**를 선택하십시오.

개별 참가자를 관리하려면:

- 1 참가자를 하이라이트한 후 **관리**를 선택하십시오.
- 2 다음 중 하나를 실행하십시오.
 - **상대방 음소거**를 선택하여 참가자를 음소거합니다.
 - **대기**를 선택하여 참가자를 대기시킵니다.
 - **제거**를 선택해 해당 참가자를 회의에서 제외하고 해당 참가자와 별도 통화를 시작합니다.
 - **정보**를 선택하여 해당 참가자의 정보를 봅니다.

최근 통화 보기

건 통화, 받은 통화, 부재 중 통화를 볼 수 있습니다.

최근 통화를 보려면:

» **디렉토리 > 최근 통화**를 선택하십시오.

연락처 디렉토리 보기

연락처 디렉토리에서 연락처를 보거나 추가할 수 있습니다.

연락처 디렉토리를 보려면:


» **디렉토리 > 연락처 디렉토리**를 선택하십시오.

연락처 디렉토리에 연락처를 추가하려면:


- 1 연락처 디렉토리에서 **추가**를 선택하십시오.
- 2 연락처 정보를 입력하고 **저장**을 선택하십시오.

연락처를 즐겨찾기로 하려면 **즐겨찾기 색인** 필드에 1 부터 99 사이의 번호를 입력하면 됩니다.

음성 메일 듣기

새 음성 메일이 있으면, 음성 메시지 아이콘  이 본인 회선에 표시됩니다.

음성 메일을 들으려면:

- 1 주 메뉴 화면 화면에서 **메시지**를 선택하거나  을 누르십시오.
- 2 **메시지 센터 > 연결**을 선택하십시오.
- 3 프롬프트를 따르십시오.

수신 거부 활성화

전화를 받고자 하지 않을 때는 수신 거부를 활성화하면 됩니다.

수신 거부를 활성화/비활성화하려면:

» 주 메뉴 화면 화면에서 **DND** 를 선택하십시오.

벨소리 설정

모든 연락처 및 개별 연락처의 수신 통화에 벨소리를 설정할 수 있습니다.

수신 통화 벨소리를 설정하려면:

» **설정 > 기본 > 기본 설정 > 벨소리 종류**을 선택하고, 원하는 벨소리를 선택하십시오.