

OpenSIP 를 이용하는 Poly CCX 비즈니스 미디어 전화기 빠른 팁

3725-49746-001A | 소프트웨어 6.2.21 | 2020 년 9 월

다음의 팁은 OpenSIP 환경에 맞게 구성된 Poly CCX 400, CCX 500, CCX 600, CCX 700 비즈니스 미디어 전화기에 적용됩니다.

홈 화면





메인 메뉴, 장치 기능, 즐겨찾기, 신속 회선 액세스, 설정 등의 메뉴 옵션을 표시합니다.

항상 사용 가능합니다.

전화 걸기


홈 화면에서 연락처, 즐겨찾기, 최근 통화에 전화를 걸 수 있습니다.

- » 다음 중 하나를 실행하십시오.
 - **전화 걸기**를 선택한 후, 전화번호를 입력하고 **다이얼**  을 선택합니다.
 - 즐겨찾기 연락처 아이콘을 선택합니다.
 - 연락처를 선택한 후, 디렉토리를 선택하여 연락처를 선택하고, **다이얼**  을 선택합니다.

- **최근 통화**를 선택하고, 연락처를 선택하십시오.
- 전화기가 해당 연락처로 자동으로 전화를 겁니다.

최근 통화 보기

- » **최근 통화**를 선택하십시오.




통화 화면

진행 중 및 대기 중 통화가 표시됩니다.

진행 중 혹은 대기 중 통화가 있을 때 표시됩니다.


통화 응답

- » **응답**  을 선택하십시오.


통화 대기 및 재개

진행 중인 통화를 대기시킨 후, 준비되면 재개할 수 있습니다.

통화 대기

- » 대기  를 선택하십시오.


통화 재개

- » 재개  를 선택하십시오.

통화 종료

진행 중 또는 대기 중인 통화를 종료할 수 있습니다.

현재 통화 종료

- » 끊기  를 선택하십시오.

대기 중 통화 종료

- » 재개  > 끊기  를 선택하십시오.

회의 통화

최대 4 명의 연락처를 포함시켜 회의 통화를 시작할 수 있습니다

회의 통화 시작하기


- 1 연락처에 전화를 겁니다.
- 2 다음 중 하나를 실행하십시오.
 - **추가**를 선택해 연락처 번호를 입력합니다.

- 연락처 또는 최근 통화에서 연락처를 선택합니다.

3 추가 참가자에 대해 반복합니다.

2 개 이상의 통화를 회의 통화로 참가시키기

- » 통화 화면에서 두 개의 통화를 선택한 후 **통화 합치기**를 선택하십시오.



회선 화면

전화 회선, 즐겨찾기, 상황에 따른 소프트 키가 표시됩니다.

항상 사용 가능합니다.

착신 전환

수신 전화를 특정 연락처로 착신 전환하거나 모든 통화를 하나의 연락처로 착신 전환할 수 있습니다.

수신 전화 착신 전환

- 1 착신 전환(→)을 선택하십시오.
- 2 연락처 번호를 입력하고 착신 전환(→)을 선택하십시오.

수신 전화 착신 전환

- 1 착신 전환(→)을 선택하십시오.
- 2 둘 이상의 회선이 있다면, 회선을 선택하십시오.
- 3 다음 중 하나를 선택하십시오.
 - 항상

- 무응답

- 통화 중

4 연락처 번호를 입력한 후 **사용**을 누르십시오.

무응답 옵션을 선택한 경우, 벨소리가 몇 번 울리고 착신 전환할지 입력하십시오.



회의 화면

하루 중의 모든 회의가 표시되며, 예약된 회의에 참가할 수 있습니다.

항상 사용 가능합니다.

예약된 회의에

참가하기

회의 시작 5 분 전과 1 분 전에 전화기에 회의 알림이 표시됩니다.

달력에서 회의에 참가하기

- » 달력을 선택한 후 **참가**를 눌러 회의에 참가하십시오.

회의 알림에서 회의에 참가하기

- » 회의 알림이 표시될 때, **참가**를 선택하십시오.

회의 화면에서 회의에 참가하기

- » 목록에서 회의를 선택한 후, **참가**를 선택하십시오.

연락처 관리

전화기의 연락처 디렉토리에서 연락처를 보거나 추가할 수 있습니다.

연락처 디렉토리 보기

- » **연락처 > 연락처 디렉토리**로 이동하십시오.

연락처 디렉토리에 연락처 추가

- 1 연락처 디렉토리에서 **추가**를 선택하십시오.
- 2 연락처 정보를 입력하고 **저장**을 선택하십시오.

연락처 디렉토리에 새 연락처를 추가하면, 전화기에는 즐겨찾기로 표시됩니다.

즐거찾기 추가 및 삭제

- 1 홈 화면에서 **연락처**를 선택하십시오.
- 2 연락처 옆의 **정보**를 선택하십시오.
- 3 세부 정보 화면에서 즐겨찾기☆를 선택하십시오.

연락처를 즐겨찾기에 추가하면, **즐거찾기** 아이콘이 노란색으로 변경됩니다. 연락처를 즐겨찾기에서 삭제하면, 즐겨찾기 아이콘이 흰색으로 변경됩니다.

음성 메일 듣기

새 음성 메일이 있으면, **메시지** 아이콘이 본인 회선에 표시됩니다.

- 1 홈 화면에서 **메시지**를 선택하십시오.
- 2 메시지 센터 > **연결**을 선택하십시오.
- 3 둘 이상의 회선이 있다면, 회선을 선택하십시오.
- 4 프롬프트를 따르십시오.

수신 거부 활성화

» 홈 화면에서 **DND**  를 선택하십시오.

도움 받기

전화기 설정 및 사용에 대해 도움이 필요하시면,
[Polycom 지원 센터](#)를 확인하십시오.

Polycom 문서 라이브러리

전화기 설정에 대한 자세한 내용은 [Poly CCX 비즈니스 미디어 전화기 사용자 설명서](#)를
참조하십시오.