

使用 Polycom CX5000 系統

狀態符號	說明
	代表是否已經連接外接撥號盤。
	代表是否已經連接電腦。
	代表是否已經連接電話線。
	代表是否已經連接乙太網路。



顯示通話時間。

使用觸控式螢幕時
代替退格鍵
(Backspace)。

音量提高和音量降低
按鈕，可調整鈴聲和
喇叭音量。

三方通話和話中插
接功能的切換按鈕
(但您的電話系統
業者必須提供這項
服務)

開 / 關按鈕，可撥打
和接聽電話。



「隱私」按鈕，可關
閉 / 打開麥克風，並暫
停傳送視訊。

「資訊」按鈕，可叫
出示範教學、軟體版
本、測試和快速撥號
功能。




麥克風

LED 指示燈	說明
閃綠燈	有來電。
閃紅燈	靜音、暫停傳送視訊。
持續綠燈	通話中。



Polycom® CX5000 系統功能速查手冊



1725-64347-018/A

您可利用 Polycom CX5000 系統，為 Microsoft® Lync™、Microsoft Office Communicator（不支援全景模式）、Microsoft Live Meeting 軟體提供音效和視訊。

Polycom CX5000 裝置連接到 PSTN 電話線時，就能成為標準的會議電話。

撥打語音或視訊電話

Microsoft Lync 或 Microsoft Office Communicator：

- 1 用滑鼠右鍵按一下您要通話的對象。此時會顯示通話選項功能表。
- 2 請選擇以下方法：
 - 選取「撥號」即可撥打語音電話。
 - 選取「啟動視訊通話」。

臨時舉行電話會議

Microsoft Lync 或 Microsoft Office Communicator：

- 1 按住 **Ctrl**，然後選取要通話的所有對象。
- 2 用滑鼠右鍵按一下所選的聯絡人。
- 3 選取「啟動電話會議」。

接聽語音、視訊或臨時電話會議

Microsoft Lync 或 Microsoft Office Communicator：

>> 在電話通知警示中，按一下來電者的姓名。


排定電話會議

Microsoft Lync：

- 1 按住 **Ctrl**，然後選取要通話的所有對象。
- 2 用滑鼠右鍵按一下所選的聯絡人。
- 3 選取「排程會議」，建立會議邀請函。

結束通話

Microsoft Lync 或 Microsoft Office Communicator：

>> 在對話視窗中按一下  「結束電話」。

共用內容

您可以共享桌面、應用程式、電子白板、網路投票、PowerPoint 簡報或網頁，但用戶端程式和您在會議中扮演的角色或狀態，可影響您能否使用這些功能。

Microsoft Lync：

- 1 在對話視窗功能表中按一下「共用」。此時會顯示共用選項功能表。
- 2 選取您要共用的內容類型或協同作業工具。

Microsoft Office Communicator：

>> 在對話視窗中按一下「共用」>「共用桌面」。

Microsoft Live Meeting：

- 1 在會議視窗功能表中按一下「內容」。此時會顯示共用選項功能表。
- 2 請選擇以下方法：
 - 在清單中選取之前上傳的項目。
 - 按一下「共用」即可開始共用指定的內容類型或協同作業工具。

如果要停止共用：

>> 在螢幕最上方的共用功能表中按一下「停止共用」。

錄製對話或會議內容

Microsoft Live Meeting（以主持人或召集人身分）或 Microsoft Lync：

>> 在對話視窗中按一下 >> 「更多選項」>「開始錄製」。使用視窗最下方的控制功能，即可暫停、繼續、停止錄製會議內容。

透過電子郵件或行事曆參加預定會議

在 Microsoft Lync 或 Microsoft Live Meeting 中：

- 1 在電子郵件收件匣或行事曆中，開啟會議邀請函或會議項目。
- 2 請選擇以下方法：
 - 在 Microsoft Lync 中按一下「加入線上會議」。
 - 在 Microsoft Lync Meeting 中按一下「加入會議」。如果您已經安裝 Microsoft Live Meeting，系統就會開啟應用程式，並與會議連線。如果您尚未安裝 Microsoft Live Meeting，邀請函會提供安裝說明。



連接音效

Microsoft Live Meeting：

>> 在 Microsoft Live Meeting 的功能表中選取「語音和視訊」>「加入音訊」。

連接視訊

Microsoft Live Meeting：

- 1 在 Microsoft Live Meeting 的功能表中選取「語音和視訊」。
- 2 請選擇以下方法：
 - 如果要以全景模式觀賞視訊，請按一下  網路攝影機。
 - 如果要即時傳送視訊，請按一下  網路攝影機，然後選取「啟動我的視訊」。

管理 PSTN 電話

注意：使用 PSTN 電話功能時，不需要連接電腦。

>> 撥打或接聽 PSTN 電話時，請使用觸控式螢幕，或撥號盤上的按鈕。