



## Polycom® SoundPoint® IP 450 전화기

### 빠른 사용자 안내서

#### 기본 전화기 기능 내 전화기 구성하기

SIP 3.1 이상이 실행되는 전화기에 적용됩니다.

자세한 정보는 아래 사이트에 있는 *Polycom SoundPoint IP 450 전화기 사용자 안내서*를 참조하십시오.

[www.polycom.com/support/voicedocumentation/](http://www.polycom.com/support/voicedocumentation/)

©2008 Polycom, Inc. All rights reserved.  
Polycom, Polycom 로고, SoundPoint 및 SoundStation은 미국 및 다른 여러 국가에 있는 Polycom, Inc. 의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 이 안내서의 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

### 기본 전화기 기능

#### 전화 걸기

##### 수화기 사용하기:

수화기를 들고 전화 번호를 입력합니다. 또는 전화 번호를 입력한 후 수화기를 듭니다.


##### 스피커폰 사용하기:

- 수화기를 내려 놓은 상태에서 할당된 회선 키 또는 새 통화 소프트웨어 키를 누릅니다. 그런 다음 전화 번호를 입력합니다.


또는

- 전화 번호를 입력한 다음 전화 걸기 소프트웨어 키를 누릅니다.

##### 헤드셋(옵션) 사용하기:

- 헤드셋이 연결된 상태에서 할당된 회선 키 또는 새 통화 소프트웨어 키를 누릅니다. 그 후 를 누르고 전화 번호를 입력합니다.

또는

- 전화 번호를 입력한 다음 를 누릅니다.


통화 도중 수화기 또는 스피커폰 키를 누르거나 수화기를 들어올려 통화 모드를 변경할 수 있습니다.

#### 전화 받기


##### 수화기 사용하기:

>> 수화기를 듭니다.

##### 스피커폰 사용하기:



>> 다음 중 하나를 누릅니다. , 깜빡이는 회선 키 또는 응답 소프트웨어 키.

##### 헤드셋(옵션) 사용하기:


>> 를 누릅니다.

거절(Reject) 소프트웨어 키를 눌러 전화를 받지 않을 수 있습니다.

#### 통화 끝내기



통화를 종료하려면, 통화 끝내기 소프트웨어 키를 누릅니다. 또는 사용하는 모드에 따라 , 를 누르거나 수화기를 내려놓습니다.

### 마이크 음소거


통화 도중 을 누릅니다. 음소거는 모든 모드에 적용됩니다. 음소거를 선택하시면 상대방의 목소리를 들을 수는 있지만 상대방은 여러분의 목소리를 들을 수 없습니다.

음소거를 끄려면 을 다시 누릅니다.

### 통화 대기 및 다시 시작

통화 도중  또는 통화 대기 소프트웨어 키를 누릅니다. 회선 키가 적색으로 깜빡입니다. 대기 중인 통화를 다시 시작하려면 다음 중 하나를 누릅니다. , 다시 시작 소프트웨어 키 또는 회선 키. 회선 키는 녹색으로 빛납니다.

### 재다이얼 하기

마지막으로 전화했던 번호로 재다이얼 하려면 을 누릅니다.

### 통화 연결하기

통화를 연결하려면 다음과 같이 하십시오:

- 통화 도중 연결 소프트웨어 키를 누릅니다. 해당 통화는 대기 상태가 됩니다.
- 통화를 연결할 상대에게 전화를 겁니다.
- 통화 연결음이 들리면 또는 상대방과 통화 한 후 연결 소프트웨어 키를 누릅니다.

상대방과 통화하지 않고 자동으로 전화를 연결할 수 있습니다. 1 단계를 마친 후, Blind 소프트웨어 키를 누릅니다. 그 다음 2 단계를 완료합니다.

### 착신 전환하기\*

통화 착신을 사용하려면 다음과 같이 하십시오:

- 전화기가 대기 상태일 때 착신 전환 (Forward) 소프트웨어 키를 누릅니다.†
- 사용하려는 착신 전환 유형을 선택합니다 (항상(Always)-모든 수신 통화를 착신 전환, 무응답 시(No Answer)-받지 못한 모든

\*사용자 회사의 설정이 이 기능에 우선할 수 있습니다. 공유 회선으로 연결된 전화기는 통화 착신을 사용할 수 없습니다. †여러 회선으로 연결된 전화기의 경우 착신 전환 소프트웨어 키를 누른 후 통화 착신을 사용 또는 사용하지 않는 회선을 선택해야 합니다.

통화를 착신 전환, 통화 중(Busy)-통화 중일 때 수신되는 통화를 착신 전환).

- 착신 전환할 전화 번호를 입력합니다.
- 사용(Enable) 소프트웨어 키를 누릅니다.

통화 착신 기능을 사용하지 않으려면 다음과 같이 하십시오:

- 전화기 대기 상태일 때 착신 전환 (Forward) 소프트웨어 키를 누릅니다.†
- 사용하지 않으려는 하는 착신 전환 유형을 선택합니다.
- 사용 안 함(Disable) 소프트웨어 키를 누릅니다.

### 단축 번호 이용하기

대화 상대에게 전화를 빨리 걸려면 대화 상대의 단축 다이얼 인덱스 번호를 이용하거나 대화 상대의 단축 번호 키를 누릅니다(가능한 경우).

단축 번호 키를 이용하려면 다음과 같이 하십시오:

>> 전화기 오른쪽 상단의 대화 상대의 단축 번호를 누릅니다.

단축 인덱스 번호를 이용하려면 다음과 같이 하십시오:


>> 위(U) 화살표를 누른 후 대화 상대의 단축 인덱스 번호를 입력합니다.



단축 번호 키를 지정하려면 지정되지 않은 회선 키를 누르고 잠시 기다리십시오. 그 후 대화 상대 정보를 입력하고 저장(Save) 소프트웨어 키를 누릅니다. 대화 상대의 단축 인덱스 번호를 추가 또는 편집하려면 대화 상대 디렉토리의 대화 상대 단축 인덱스(SpeedDial Index) 필드의 내용을 수정합니다. 대화 상대 디렉토리 업데이트하기를 참조하십시오.

### 수신 거부 사용하기‡

전화 벨이 울리지 않게 하는 기능입니다.

수신 거부를 사용 또는 사용하지 않으려면 다음과 같이 하십시오:

>> 를 누른 후 기능(Features) > 수신 거부를 선택합니다.

수신 거부를 사용하는 경우 와 가 화면에 반짝입니다.

‡사용자 회사의 설정이 이 기능에 우선할 수 있습니다.

## 전화 회의 열기\*\*

회의를 열려면 다음과 같이 하십시오:

1. 첫 번째 대상에게 전화를 겁니다.
2. 첫 번째 대상이 응답한 후, **회의(Confrc)** 소프트 키를 누릅니다. 해당 전화는 대기 상태가 됩니다.
3. 두 번째 대상에게 전화를 겁니다.
4. 두 번째 참여자가 응답하면 **회의(Confrc)** 소프트 키를 누릅니다. 이제 모든 대상이 회의에 참여하게 됩니다.

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 회의를 통화 대기 상태로 돌리려면, **통화 대기** 소프트 키를 누릅니다. 회의를 다시 시작하려면 **다시 시작** 소프트 키를 누릅니다.
- 회의를 종료하려면, **통화 끝내기** 소프트 키를 누릅니다. 다른 사람들의 연결은 끊기지 않습니다.
- 회의를 두 개의 통화 대기 상태로 분리하려면, **분리(Split)** 소프트 키를 누릅니다.

하나의 통화는 활성화되어 있고 다른 하나는 통화 대기 상태일 때, **참여(Join)** 소프트 키를 눌러 전화 회의를 할 수 있습니다.

## 음성 메일 듣기 ††

전화기 화면 상의 음성 메일 아이콘, 깜빡이는 회전 키 그리고 정상 신호음 위치에서의 끊기는 듯한 신호음은 하나 이상의 음성 메일 메시지가 있음을 나타냅니다.

음성 메시지를 확인하려면 다음과 같이 하십시오:

1. **Messages** 를 누른 후 **메시지 센터(Message Center)**를 선택합니다.
2. **연결** 소프트 키를 누른 후 음성 안내를 따릅니다.

## 통화 목록 보기

통화 목록을 보려면 다음과 같이 하십시오:

- >> **Menu** 을 누른 다음, 기능(Features) > **통화 목록(Call lists)**>부재 중 통화, 수신 통화 또는 발신 통화를 선택합니다.

\*\* 전화 회의는 옵션 기능으로 시스템 관리자가 설정합니다. 옵션 내용은 달라질 수 있습니다.

†† 음성 메일은 통화 플랫폼에 의해 결정되는 기능입니다. 옵션 내용은 달라질 수 있습니다.

아무 목록에서나 통화를 선택해서 다음을 할 수 있습니다:

- 전화를 걸려면 **전화 걸기** 소프트 키를 누릅니다.
- 전화를 걸기 전에 전화 번호를 변경하려면 **편집(Edit)** 소프트 키를 누릅니다.
- 목록에서 통화 내역을 지우려면 **지우기(Clear)** 소프트 키를 누릅니다.
- 대화 상대 디렉토리에 대화 상대를 저장하려면 **저장(Save)** 소프트 키를 누릅니다.
- 통화에 대한 자세한 정보를 보려면 **정보(Info)** 소프트 키를 누릅니다.

## 내 전화기 구성하기

### 대화 상대 디렉토리 업데이트하기

대화 상대를 추가 또는 편집하려면 다음과 같이 하십시오:

1. **Menu** 을 누른 다음 **기능(Features) > 대화 상대 디렉토리(Contact Directory)**를 선택합니다.
2. 대화 상대를 추가하려면 **추가** 소프트 키를 누릅니다. 대화 상대를 편집하려면 해당 대화 상대로 스크롤 한 후 **편집(Edit)** 소프트 키를 누릅니다.
3. 대화 상대 정보를 추가 또는 편집합니다. 필수 입력 필드는 **대화 상대 필드**(대화 상대의 전화 번호) 하나입니다.
4. **저장(Save)** 소프트 키를 누릅니다.

통화 목록에서도 대화 상대 디렉토리(Contact Directory)에 대화 상대를 추가할 수 있습니다(통화 목록 보기 참조).

대화 상대를 검색하려면 다음과 같이 하십시오:

1. **Menu** 을 누른 다음 **기능(Features) > 대화 상대 디렉토리(Contact Directory)**를 선택합니다.
2. **검색** 소프트 키를 누릅니다. 그 후 검색 기준을 입력하고 **검색** 소프트 키를 다시 누릅니다.

## 스피커 및 벨소리 볼륨 조절하기

스피커 볼륨을 변경하려면 다음과 같이 하십시오:

>> 통화 도중  을 누릅니다.

벨소리 볼륨을 변경하려면 다음과 같이 하십시오:

>> 전화가 유휴 상태에 있을 때

 을 누릅니다.

전화벨이 울리지 않게 하거나(수신 거부 사용하기 참조) 무음을 선택할 수도 있습니다(벨소리 업데이트하기 참조).

## 벨소리 업데이트하기††

대화 상대별 다른 벨소리 설정뿐만 아니라 수신 벨소리도 변경할 수 있습니다.

수신 벨소리를 변경하려면 다음과 같이 하십시오:

1. **Menu** 을 누른 다음 **설정(Settings) > 기본(Basic) > 벨소리 종류(Ring Type)**를 선택합니다.
2. 원하는 벨소리로 스크롤 합니다. 선택하기 전에 벨소리를 들어보려면 **재생(Play)** 소프트 키를 누릅니다.
3. **선택 소프트 키를 누릅니다.**

대화 상대별로 벨소리를 설정하려면 다음과 같이 하십시오:



1. **Menu** 을 누른 다음 **기능(Features) > 대화 상대 디렉토리(Contact Directory)**를 선택합니다.
2. 대화 상대를 검색합니다(대화 상대 디렉토리 업데이트하기 참조).
3. **편집(Edit)** 소프트 키를 누른 후 **벨소리 종류(RingType)**로 스크롤 합니다.
4. 원하는 벨소리 종류에 해당하는 번호를 입력합니다. (이 화면에서 나와서 벨소리 종류와 연결된 번호를 보려면 **Menu** 을 두 번 누른 다음, **설정(Settings) > 기본(Basic) > 벨소리 종류(Ring Type)**를 선택합니다.)

5. **저장(Save)** 소프트 키를 누릅니다.

## 헤드셋 메모리 모드 이용하기

모든 통화가 자동으로 헤드셋으로 가도록 설정할 수 있습니다.

헤드셋 메모리 모드를 사용하려면 다음과 같이 하십시오:

1. **Menu** 를 누른 다음 **설정(Settings) > 기본(Basic) > 기본 설정(Preferences) > 헤드셋(Headset) > 헤드셋 메모리(Headset Memory)**를 선택합니다.
2. **사용(Enabled)**으로 스크롤 한 후 선택 소프트웨어 키를 누릅니다.
3.  를 두 번 눌러 헤드셋 메모리 모드를 활성화합니다. 헤드셋 메모리 모드가 활성화되면 헤드셋 아이콘  이 화면에 표시됩니다.

수화기 또는 스피커폰 모드로 전환하지 않으면 모든 통화가 헤드셋으로 갑니다. 헤드셋 메모리 모드를 다시 활성화하려면 3단계를 반복합니다.

헤드셋 메모리 모드를 사용하지 않으려면 1 단계에서 3단계까지 반복하되, 2단계에서 **사용 안 함(Disabled)**을 선택합니다.



**POLYCOM**

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.

†† 사용자 회사의 설정에 따라 대화 상대별 고유 신호음 설정이 되지 않을 수도 있습니다.