



Polycom® SoundPoint® IP 450 电话

快速用户指南

基本电话功能
自定义您的电话

适用于使用 SIP 3.1 或更高版本的电话。

有关详细信息，请参阅位于以下链接的电话用户 Polycom SoundPoint IP 450 指南：
www.polycom.com/support/voicedocumentation/

© 2008 Polycom, Inc. 保留所有权利。
Polycom、Polycom 徽标、SoundPoint 和 SoundStation 是 Polycom, Inc. 在美国和其他各个国家/地区的注册商标。其他所有商标均为其各自所有者所有。本文档信息如有更改，恕不另行通知。

基本电话功能

进行呼叫

使用听筒：

拿起听筒，输入电话号码。或输入电话号码，然后拿起听筒。


使用免提电话：

- 在未摘机状态下，按任何已定义的线路键，或“新电话”软键。然后输入电话号码。


或

- 输入电话号码，然后按“拨号”软键。

使用可选头戴式耳机：

- 在听筒已连接状态下，按任何已定义的线路键，或“新电话”软键。然后按 ，输入电话号码。

或

- 输入电话号码，然后按 。

在通话期间，您可以通过按“听筒”或“免提”键或拿起听筒，在模式之间进行切换，交替使用。

应答呼叫


使用听筒：

>> 拿起听筒。

使用免提电话：



>> 按下列按键之一：、快速线路键或“应答”软键。

使用可选头戴式耳机：

>> 按 。


您可按“拒绝”软键忽略呼叫。

结束呼叫


若要结束呼叫，按“结束呼叫”软键。或根据您使用的模式，按 、 或将听筒放回原位。

将麦克风静音


在通话期间，按 。静音将应用于下列所有模式：一旦启用“静音”，您可以听到别人说话，而别人听不见你说话。

要关闭静音，请再按一次 。


暂停和恢复通话

在通话期间，按  或“保持”软键。线路键闪烁红色。

要恢复暂停的通话，按以下按键之一：

、“恢复”软键或线路键。线路键再次变绿。

重拨号码

若要呼叫您上次拨出的号码，按 。

转移呼叫

若要转移呼叫：

- 在通话期间，按“转移”软键。已接通的呼叫置于暂停状态。
- 向呼叫转移的目标方拨打电话。
- 当您听到回拨音或与第二方通话后，按“转移”软键。

您可以自动转移呼叫而不与第二方进行通话。当您完成第 1 步后，按“盲转”软键。然后完成第二步。

转接呼叫*

启用呼叫转接：

- 从待机屏幕，按“转接”软键。†
- 选择您要启用的转接类型（“始终”—转接所有进入呼叫；“无应答”—转接所有未应答的进入呼叫；“忙”/—转接您正在通话中的来电）。
- 输入要将呼叫转移到的号码。
- 按“启用”软键。

禁用呼叫转接：

- 从待机屏幕，按“转接”软键。†
- 选择您想要禁用的转接类型。
- 按“禁用”软键。

快速拨号

要使用快速拨号呼叫联系人，可使用该联系人的快速拨号索引号码，或按联系人快速拨号键（如可用）。

使用快速拨号键：

>> 按话机右上方的联系人快速拨号键。

使用快速拨号索引号码：

>> 按上箭头键，然后输入联系人的快速拨号索引号码。

要分配快速拨号键，按住一个未分配的线路键。然后输入联系人信息并按“保存”软键。

要添加或编辑联系人的快速拨号索引号码，更新通讯录中该联系人的“快速拨号”索引字段。请参阅更新通讯录。


* 您的设置可能会取代此功能。如果您使用的是共享线路，呼叫转接将不可用。



† 如果您的电话有多条线路，在按“转接”软键后必须选择要启用或禁用呼叫转接的线路。

使用“请勿打扰”†

您可以禁止您的电话发出振铃声。

启用或禁用“请勿打扰”：

>> 按 ，然后选择“功能” > “请勿打扰”。

启用“请勿打扰”后，屏幕上将闪烁  和 。

主持会议呼叫**

若要主持会议：

1. 呼叫第一方。
2. 第一方应答后，按“会议”软键。已接通的呼叫置于暂停状态。
3. 向第二方拨打电话。
4. 第二方应答后，按“会议”软键。现在所有通话方加入了会议。

您可进行如下操作：


- 若要将会话置于暂停状态，按“暂停”软键。若要恢复会议，按“恢复”软键。
- 若要结束会议，按“结束呼叫”软键。其他通话方仍保持连接状态。
- 若要将会话分为两个单独处于暂停状态的呼叫，按“分开”软键。

如果您分别具有一个接通的呼叫和一个暂停的呼叫，则可以通过按“加入”软键创建一个会议。

收听语音邮件††

若电话屏幕上显示语音邮件图标、线路键闪烁和间断拨号音取代正常拨号音，则表示有一个或多个新语音邮件消息。


要收听语音留言，请：

1. 按 ，然后选择“消息中心”。
2. 按“连接”软键，然后按照语音提示操作。

†. 您的设置可能会取代此功能。
** 会议是您的系统管理员设置的可选功能。选项可能会不同。
††. 语音邮件是一个基于呼叫平台的功能。选项可能会不同。

查看呼叫列表

查看呼叫列表：

>> 按 ，然后选择“功能” > “呼叫列表” > “错过接听的呼叫”、“已收到呼叫”或“已拨出呼叫”。


您可以从任何列表选择一个呼叫并执行以下操作：

- 若要进行呼叫，按“拨号”软键。
- 若要在拨号之前更改电话号码，按“编辑”软键。
- 若要从列表中移除呼叫，按“清除”软键。
- 若要将联系人存入“通讯录”，按“保存”软键。
- 若要查看呼叫信息，按“信息”软键。

自定义您的电话


更新通讯录

添加或编辑联系人：

1. 按 ，然后选择“功能” > “通讯录”。
2. 要添加联系人，按“添加”软键。若要编辑联系人，滚动到该联系人，然后按“编辑”软键。
3. 添加或编辑联系人信息。只有一个必填字段：“联系人”字段（联系人的电话号码）。
4. 按“保存”软键。


您可以将呼叫列表中的联系人添加至“通讯录”（请参阅查看呼叫列表）。

搜索联系人：

1. 按 ，然后选择“功能” > “通讯录”。
2. 按“搜索”软键。然后输入搜索标准，最后再按一次“搜索”软键。

调整扬声器和振铃音量

若要更改扬声器音量：

>> 在通话期间，按 。

若要更改振铃音量：

>> 在电话处于待机状态时，按




您还可以禁止您的电话振铃（请参阅使用“请勿打扰”），或为电话选择静音（请参阅更新振铃音）。



更新振铃音 ††

您可以更改来电振铃音，也可以为联系人设置独特的振铃音。

更改来电振铃音：

1. 按 ，然后选择“设置” > “基本” > “振铃类型”。
2. 滚动至您需要的铃声类型。若要在选择前试听铃声类型，按“播放”软键。
3. 按“选择”软键。


为联系人设置振铃音：

1. 按 ，然后选择“功能” > “通讯录”。
2. 搜索联系人（请参阅更新通讯录）。
3. 按“编辑”软键并滚动到“振铃类型”。
4. 输入您想要的振铃类型所对应的编号。（若要退出屏幕并找到与振铃类型关联的号码，按  两次，然后选择“设置” > “基本” > “振铃类型”。）
5. 按“保存”软键。

使用头戴式耳机记忆模式

您可以设置您的话机，使呼叫自动转至您的头戴式耳机。

使用“头戴式耳机记忆模式”：

1. 按 ，然后选择“设置” > “基本” > “首选项” > “头戴式耳机” > “头戴式耳机记忆”。
2. 滚动到“启用”，然后按“选择”软键。
3. 要激活“头戴式耳机记忆模式”，请按



两次。激活“头戴式耳机记忆模式”后，屏幕上将  显示头戴式耳机图标。

所有呼叫将自动转至您的头戴式耳机，除非您切换至耳机或免提模式。要再次激活“头戴式耳机记忆模式”，重复第3步。

要禁用“头戴式耳机记忆模式”，重复第1到3步，但是在第2步中选择“禁用”。



TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.

††. 您的设置可能不允许您为联系人设置唯一的振铃音。